





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ



Это руководство предназначено для помощи оператору при пуске, остановке и в других ситуациях управления генераторной установкой.



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	6
2. БЕЗОПАСНОСТЬ	7
2.1 Общие сведения	7
2.1.1 Кнопка аварийного останова	7
2.2 Средства индивидуальной защиты	7
2.3 Общая информация об опасности.....	8
2.3.1 Вода и воздух под давлением.....	8
2.3.2 Предотвращение разлиивания жидкости	8
2.3.3 Линии, трубы и шланги	8
2.3.4 Утилизация отходов	9
2.4 Пожаро- и взрывоопасность	9
2.4.1 Огнетушитель.....	10
2.5 Выхлопные газы	10
2.6 Механические опасности	10
2.7 Химические опасности	10
2.7.1 Охладитель.....	10
2.7.2 Масло	10
2.7.3 Аккумуляторы	11
2.8 Шум	11
2.9 Электрические опасности	11
2.9.1 Соединение «нейтраль–земля» (NEL).....	11
2.10 Первая помощь при поражении электрическим током	12
2.11 Пояснения к предупреждающим наклейкам	14
3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	16
3.1 Типовая табличка технических данных	17
3.2 Описание генераторной установки	18
4. УСТАНОВКА, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ	19
4.1 Общие сведения	19
4.2 Установка вне помещения.....	20
4.2.1 Установка контейнеров типа «Walk-in».....	21
4.2.2 Бетонный фундамент.....	21
4.3 Перемещение генераторной установки	21
4.3.1 Разрешенные способы подъема для контейнеров типа «Walk-in», соответствующих ISO	25
4.3.2 Разрешенные способы подъема для контейнеров типа «Walk-in», не соответствующих ISO	25
4.4 Фундаменты и виброзоляция.....	26
4.4.1 Фундамент	26
4.4.2 Виброзоляция	26

4.5 Хранение.....	27
4.5.1 Хранение двигателя	27
4.5.2 Хранение генератора переменного тока.....	27
4.5.3 Хранение аккумулятора.....	27
5. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	28
5.1 Описание системы управления	28
5.2 1002T (быстрый пуск)	28
5.2.1 Приборы панели управления.....	28
5.2.2 Общая информация – Системы управления 1002T	30
5.2.3 Предпусковые проверки	30
5.2.4 Нормальный пуск/останов – панель управления, запускаемая при помощи ключа (серия 1002T).....	31
5.2.5 Поиск неисправностей в системе управления/руководство по устранению неисправностей 1002T	33
5.3 PowerWizard 1.1, 1.1 + и 2.1 (быстрый пуск)	34
5.3.1 Общая информация	34
5.3.2 Описание модуля управления PowerWizard	34
5.3.3 Предпусковые проверки (для всех систем управления)	35
5.3.4 Основное управление.....	37
5.3.5 Сброс неисправности/сигнала тревоги.....	38
5.3.6 Обзор интерфейса пользователя	38
5.3.7 Журнал регистрации и сброс сигналов тревоги	40
5.3.8 Защита	41
5.3.9 Программирование часов реального времени (PowerWizard 2.1).....	42
5.3.10 Перекачка топлива (PowerWizard 2.1)	42
5.3.11 Дополнительные возможности.....	42
5.3.12 Руководство по устранению неисправностей в PowerWizard.....	43
5.4 DCP-10 и DCP-20	44
5.4.1 Общая информация	44
5.4.2 Описание модуля управления DCP	44
5.4.3 Предпусковые проверки (для всех систем управления)	45
5.4.4 Основное управление.....	47
5.4.5 Сброс неисправности/сигнала тревоги – DCP-10	48
5.4.6 Сброс неисправности/сигнала тревоги – DCP-20	48
5.4.7 Обзор интерфейса пользователя	48
5.5 Опции и обновления системы управления	51
5.5.1 Зарядные устройства для непрерывной подзарядки аккумулятора / зарядные устройства для аккумулятора с функцией Auto Boost	51
5.5.2 Подогреватели	51
5.5.3 Электрические топливоперекачивающие насосы	51
5.5.4 Контрольно-измерительные приборы	52
5.5.5 Контроль частоты/напряжения	52
5.5.6 Выдача сигналов тревоги	52
5.5.7 Автоматический контроль предпускового подогрева	52
5.5.8 Панели дистанционного сигнализатора	52

6. УПРАВЛЕНИЕ	53
6.1 Процедура прокачки в установках серии 1100	53
6.1.1 Установки, оснащенные малым водоотделителем/предварительным фильтром Perkins	53
6.1.2 Установки, оснащенные водоотделителем/предварительным фильтром Racor (дополнительный параметр).....	54
6.1.3 Устранение неисправностей.....	55
6.1.4 Запуск с использованием кабелей для запуска от внешнего источника	56
7. ПАНЕЛИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ	57
7.1 Описание модуля интерфейса двигателя (если установлен)	58
7.2 Описание прерывателя выходной цепи	58
8. ФЛЕШ-КОДЫ ОБНАРУЖЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ДВИГАТЕЛЕ	59
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	60
9.1 Обслуживание аккумулятора	60
9.1.1 Снятие и установка аккумуляторной батареи	61
9.1.2 Уровни электролита.....	62
9.2 Профилактическое обслуживание.....	62
9.3 Профилактическое обслуживание генератора переменного тока	63
9.4 Профилактическое обслуживание двигателя	63
9.5 Вывод из эксплуатации, демонтаж и утилизация.....	63

1. ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за то, что вы выбрали систему генерирования электроэнергии, произведенную нашей компанией. В соответствии с политикой постоянного совершенствования продукции мы оставляем за собой право на внесение изменений в информацию, содержащуюся в этом руководстве, без предварительного уведомления.

Это руководство оператора составлено так, чтобы помочь вам правильно эксплуатировать и обслуживать генераторную установку. Рекомендуем оператору найти время, чтобы прочитать это руководство. Некоторые задания могут потребовать привлечения специально обученных технических специалистов; при этом оператор должен пытаться выполнять только те задания, которые должны выполняться оператором.

Эта генераторная установка входит в семейство промышленных генераторов для непрерывной работы, которые готовы к эксплуатации сразу по прибытии на место проведения работ. Многолетний опыт в области производства дизельных генераторных установок позволяет нам создавать высококачественные, эффективные и надежные источники электроэнергии.

Следите за тем, чтобы техобслуживание, регулировки и ремонт выполнялись только персоналом, допущенным к такой работе и прошедшим соответствующее обучение. Техническое обслуживание и ремонт следует выполнять с регулярными интервалами, используя оригинальные запчасти, что обеспечит долговечность генераторной установки. Изготовитель не несет ответственности за дефекты, вызванные неправильной установкой, техническим обслуживанием или использованием, а также за изделия, каким-либо образом переделанные после продажи. Все генераторные установки должны использоваться только уполномоченными на то лицами, поэтому необходимо исключить всяческое несанкционированное использование.

На некоторых фотографиях и иллюстрациях в настоящем руководстве показаны детали и принадлежности, которые могут отличаться от вашей генераторной установки. Эти изображения приведены исключительно для иллюстрации. В случае возникновения каких-либо вопросов, касающихся вашей генераторной установки, обратитесь к своему местному дилеру для получения самой последней информации.

Каждая генераторная установка имеет уникальное обозначение: номер модели и серийный номер, указанные на табличке технических данных, обычно прикрепленной к корпусу генератора переменного тока (см. раздел 3.1). Эта информация необходима при заказе запчастей или когда требуются сервис или гарантийные работы.

2. БЕЗОПАСНОСТЬ

2.1 Общие сведения

Конструкция генераторной установки обеспечивает ее безопасность при правильной эксплуатации. Однако ответственность за безопасность лежит на персонале, работающем на установке. Прежде чем выполнять какую-либо процедуру или применять какой-либо метод, пользователь обязан убедиться в безопасности их выполнения.

Предупреждение:

- △ Внимательно прочтайте и запомните все меры безопасности и предупреждения, прежде чем приступить к работе с генераторной установкой.
- △ Если не следовать инструкциям, процедурам и предупреждениям по технике безопасности, приведенным в этом руководстве, возрастает вероятность травм и несчастных случаев.
- △ Никогда не запускайте генераторную установку, не убедившись в безопасности.
- △ Не эксплуатируйте генераторную установку, если вам известно о ее ненадежном состоянии.
- △ Если генераторная установка ненадежна, прикрепите сообщение об опасности и отсоедините от аккумулятора отрицательный провод (-), чтобы нельзя было произвести пуск до устранения неисправности.
- △ Убедитесь, что генераторная установка защищена от несанкционированного использования, используйте для этого соответствующие знаки.
- △ Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод (-), прежде чем пытаться произвести установку, ремонт или очистку генераторной установки.
- △ Установка и эксплуатация этой генераторной установки должна выполняться в полном соответствии с национальными, местными или федеральными правилами, стандартами и прочими требованиями.

2.1.1 Кнопка аварийного останова

Кнопка аварийного останова находится в ВЫДВИНУТОМ положении при нормальной работе двигателя. Нажмите кнопку аварийного останова. Двигатель не запустится, если эта кнопка заблокирована. Для разблокирования кнопки поверните ее по часовой стрелке.



Предупреждение

- △ Узнайте местоположение кнопки аварийного останова. Органы аварийного отключения предназначены ТОЛЬКО для АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ.
- △ НЕ используйте устройства и органы аварийного отключения для обычного останова.
- △ Не запускайте двигатель, пока проблема, вызвавшая аварийный останов, не будет обнаружена и устранена.

2.2 Средства индивидуальной защиты



Рис. 2.1 – Типовые средства индивидуальной защиты для оператора

При работе на генераторной установке и возле нее всегда необходимо использовать подходящие средства индивидуальной защиты. Надевайте каску, защитные очки, перчатки и другие средства защиты в соответствии с требованиями.

- При выполнении работ около работающего двигателя используйте средства защиты органов слуха, чтобы предотвратить ухудшение слуха.
- Не надевайте свободную одежду или украшения, которые могут зацепиться за какие-либо части двигателя.
- Убедитесь, что все ограждения и крышки установлены и закреплены на двигателе.
- Никогда не наливайте жидкости для технического обслуживания в стеклянную тару. Она может разбиться.
- Будьте осторожны при применении всех чистящих растворов.
- Сообщайте о всяком необходимом ремонте.

Если нет других инструкций, выполняйте техническое обслуживание при следующих условиях:

- Двигатель остановлен. Убедитесь, что двигатель невозможно запустить.
- Отсоединяйте аккумуляторы, когда выполняется техническое обслуживание или при работах на электрооборудовании. Отедините заземляющие провода аккумуляторов. Обмотайте концы проводов изоляционной лентой во избежание образования искр.
- Не пытайтесь ремонтировать то, в чем не компетентны. Используйте соответствующие инструменты. Заменяйте или ремонтируйте любое поврежденное оборудование.

2.3 Общая информация об опасности

2.3.1 Вода и воздух под давлением

Использование воздуха и/или воды под давлением (не рекомендуется) может привести к выдуванию обломков и горячей воды, что может вызвать травмы.

Перед использованием воздуха под давлением следует надевать защитную одежду, защитную обувь и средства защиты глаз. Средства защиты глаз включают очки и защитную маску.

Максимальное давление воздуха для очистки необходимо снизить до 205 кПа (30 фунтов на квадратный дюйм), воздушная форсунка должна быть перекрыта, и при этом необходимо использовать эффективную защиту от обломков (если применимо), а также средства индивидуальной защиты. Максимальное давление воды для очистки должно быть ниже 275 кПа (40 фунтов на квадратный дюйм). Всегда используйте средства защиты глаз при очистке системы охлаждения.

Не касайтесь каких-либо частей рабочего двигателя. Дайте двигателю остыть, прежде чем выполнять на нем какие-либо работы по техническому обслуживанию. Сбросьте давление в пневматической системе, гидравлической системе, системе смазки, топливной системе или системе охлаждения соответственно, прежде чем отсоединять какие-либо линии, соединения или связанные с ними элементы.

2.3.2 Предотвращение разливания жидкости

Необходимо соблюдать осторожность во время проверки, технического обслуживания, испытания, регулировки и ремонта изделия, чтобы не допустить разливания жидкостей. Будьте готовы собирать жидкость в подходящие контейнеры, прежде чем открывать любые отделения и разбирать любые компоненты, содержащие жидкости.

Примечание:

- Утилизируйте все жидкости в соответствии с местными правилами и нормами.

2.3.3 Линии, трубы и шланги

Не сгибайте линии и не бейте по ним. Не устанавливайте поврежденные линии, трубы и шланги.

Тщательно проверяйте все линии, трубы и шланги. Не проверяйте наличие утечки голыми руками. Организуйте со своим местным дилером ремонт любых ослабленных или поврежденных топливных линий, масляных линий, трубок или шлангов.


Проверьте наличие следующих условий:

- Поврежденные или протекающие концевые соединения
- Стертое или срезанное внешнее покрытие
- Оголенный провод в армированном шланге
- Вздутое внешнее покрытие
- Перегнутая или раздавленная гибкая часть шланга
- Врезание армирования во внешнее покрытие

Убедитесь, что все зажимы, ограждения и теплозащитные экраны установлены правильно. Правильная установка этих компонентов поможет избежать следующих явлений: вибрации, трения о другие части или чрезмерного нагревания во время работы.

2.3.4 Утилизация отходов

Неправильная утилизация отходов может оказаться негативное воздействие на окружающую среду. Потенциально вредные жидкости необходимо утилизировать согласно местным правилам. Всегда используйте герметичные контейнеры для слива жидкостей. Не выливайте отходы на землю, в канализацию и источники воды.



2.4 Пожаро- и взрывоопасность

Все виды топлива, большинство смазочных материалов и некоторые охладительные смеси являются огнеопасными. Огнеопасные жидкости, которые вытекают или проливаются на горячие поверхности или электрические компоненты, могут вызвать пожар. Пожар может привести к травмам и порче имущества.

Определите, будет ли двигатель работать в помещении, в котором может быть втягивание горючих газов в систему впуска воздуха. Эти газы могут привести к забросу оборотов двигателя. Это может привести в результате к травмам, порче имущества или повреждению двигателя. Если в систему потенциально могут попадать горючие газы, проконсультируйтесь со своим местным дилером для получения дополнительной информации о подходящих устройствах защиты.

Не допускайте скопления на двигателе огнеопасных материалов. Храните горюче-смазочные материалы в соответствующим образом промаркированных контейнерах в недоступных для неуполномоченных лиц местах. Храните замасленную ветошь и все огнеопасные материалы в защитных контейнерах. Не курите в зонах, используемых для хранения огнеопасных материалов.

Проводку необходимо поддерживать в хорошем состоянии, все электрические провода необходимо правильно проложить и закрепить. Ежедневно проверяйте все электрические провода. Прежде чем запускать двигатель в работу, обратитесь за технической помощью к своему местному дилеру, в случае если провода ослаблены или изношены.

Дугообразование и искрение могут привести к возникновению пожара. Безопасные соединения, использование рекомендованной проводки и правильный уход за кабелями аккумулятора помогут предотвратить дугообразование и искрение.

Никогда не проверяйте заряд аккумулятора путем размещения металлического предмета между клеммами. Используйте для этого вольтметр или гидрометр.

Аккумуляторы необходимо поддерживать в чистоте, элементы необходимо держать под крышками (если таковые установлены). Используйте рекомендованные кабели, соединения и крышки аккумуляторной коробки (если таковые установлены) во время работы генераторной установки.

Предупреждение

- △ **Не заряжайте замороженный аккумулятор, это может привести к взрыву.**
- △ **Убедитесь, что помещение, где эксплуатируется генераторная установка, хорошо вентилируется.**
- △ **Держите помещение, пол и генераторную установку в чистоте. В случае разлива топлива, масла, аккумуляторного электролита или охлаждающей жидкости их необходимо немедленно смыть.**
- △ **Никогда не храните горючие жидкости вблизи двигателя.**
- △ **Держите замасленную ветошь в закрытых металлических контейнерах.**
- △ **Не курите, не допускайте искр, огня и других источников воспламенения вблизи топлива или аккумуляторов. Пары топлива взрывоопасны. Водород, выделяющийся при зарядке аккумуляторов, также взрывоопасен.**
- △ **По возможности не заливайте топливо в бак при работающем двигателе.**
- △ **Не пытайтесь эксплуатировать генераторную установку, если вам известно о протечках в топливной системе.**
- △ **Не используйте аэрозольные средства облегчения пуска, такие как эфир. Использование подобных продуктов может привести к взрыву или травме.**

2.4.1 Огнетушитель

Топливо и испарения, связанные с работой генераторных установок, могут быть горючими и потенциально взрывоопасными. Правильное обращение с этими материалами резко снижает опасность пожара или взрыва. Однако правила безопасности требуют, чтобы полностью заряженные огнетушители BC и ABC находились под рукой. Персонал должен быть ознакомлен с работой огнетушителя. Регулярно проверяйте и обслуживайте огнетушитель. Придерживайтесь рекомендаций на табличке с инструкциями.



2.5 Выхлопные газы

Всегда запускайте и эксплуатируйте двигатель в хорошо проветриваемом месте. Если двигатель находится в закрытом помещении, выведите его выхлоп наружу.

Предупреждение:

- △ **Выхлоп двигателя содержит продукты сгорания, которые могут быть вредными для здоровья.**

2.6 Механические опасности

Генераторная установка сконструирована с защитными ограждениями движущихся частей. Тем не менее, необходимо соблюдать осторожность с целью обеспечения защиты персонала и оборудования от механических повреждений при работе вблизи генераторной установки.

Предупреждение:

- △ **Не пытайтесь эксплуатировать генераторную установку со снятыми защитными ограждениями. Когда генераторная установка работает, не пытайтесь просовывать руку под ограждения.**
- △ **Держите руки, длинные волосы, свободную одежду и украшения подальше от шкивов, ремней и других движущихся частей. Некоторые движущиеся части плохо видны, когда установка работает.**
- △ **Держите двери для доступа внутрь корпуса, если таковые имеются, закрытыми и запертными, когда не требуется их открывать.**
- △ **Избегайте контакта с горячим маслом, охлаждающей жидкостью, горячими выхлопными газами, горячими поверхностями, острыми кромками и углами.**
- △ **Носите защитную одежду, включая перчатки и шлем, при работе возле генераторной установки.**

2.7 Химические опасности

Топливо, масло, охлаждающие жидкости, смазочные материалы и аккумуляторный электролит, используемые в этой генераторной установке, типичны для промышленности. Однако они могут быть опасны для персонала при неправильном обращении. Утилизация топлива, масла, охлаждающих жидкостей, смазочных материалов, аккумуляторного электролита и аккумуляторов должна производиться в соответствии с местными законодательными актами и нормами.

2.7.1 Охладитель

Когда температура двигателя соответствует рабочей температуре, охладитель двигателя горячий. Охладитель также находится под давлением. Радиатор и все шланги к нагревателям или двигателю содержат горячий охладитель. Любой контакт с горячим охладителем или паром может вызвать серьезные ожоги. Прежде чем сливать жидкость с системы охлаждения, дайте ее компонентам остить. Кондиционер системы охлаждения содержит щелочь. Щелочь может вызвать ожог. Не допускайте попадания щелочи на кожу, в глаза или в рот.

2.7.2 Масло

Горячее масло и горячие компоненты системы смазки могут вызвать ожоги. Не допускайте попадания горячего масла на кожу. Не допускайте также контакта горячих компонентов системы смазки с кожей.

2.7.3 Аккумуляторы

Электролит – это кислота. Электролит может вызвать ожоги. Не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Во время технического обслуживания аккумуляторов всегда носите защитные очки. Мойте руки после касания аккумуляторов и соединителей. Рекомендуется использовать перчатки.

Предупреждение:

- △ **Не глотайте топлива, масла, охлаждающей жидкости, смазок или аккумуляторного электролита и не допускайте их контакта с кожей. При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью. Не вызывайте рвоту, если проглотили топливо. В случае контакта с кожей вымойте ее водой с мылом.**
- △ **Не надевайте одежду, загрязненную топливом или смазочным маслом.**
- △ **Рекомендуется проверять уровень электролита в используемых аккумуляторах каждые 500 часов.**

2.8 Шум

Уровень шума варьируется в зависимости от конфигурации генераторной установки и места ее расположения.

На уровень шума влияют следующие факторы:

- Характеристика пространства, окружающего генераторную установку
- Другие источники шума
- Количество машин и других примыкающих технологических процессов
- Продолжительность воздействия шума

Эта информация позволяет пользователю установки оценить опасность и риск.

Предупреждение:

- △ **Длительное нахождение в условиях шума с уровнем выше 80 дБА вредно для слуха.**
- △ **При работе на генераторной установке или вблизи нее необходимо использовать средства защиты органов слуха.**

2.9 Электрические опасности

Предупреждение

- △ **Перед вводом генераторной установки в эксплуатацию узнайте у своего местного дилера, есть ли на установке соединение «нейтраль–земля». Так как наличие более одного соединения «нейтраль–земля» может быть небезопасным, очень важно узнать, есть ли на установке это соединение.**

2.9.1 Соединение «нейтраль–земля» (NEL)

В зависимости от комплектации оборудования на изделие, возможно, необходимо будет установить соединение «нейтраль–земля». Ваш местный дилер или квалифицированный электрик могут определить требования к заземлению, соответствующие вашей генераторной установке, а также могут проверить, соответствует ли проводка местным нормам.

Безопасная и эффективная работа электрического оборудования возможна, только если это оборудование правильно эксплуатируется и обслуживается.

Предупреждение:

- △ **Перед началом работы убедитесь, что генераторная установка, в том числе передвижная, эффективно заземлена.**
- △ **Не прикасайтесь к находящимся под напряжением частям генераторной установки и/или к соединительным кабелям или проводам любой частью тела или любым неизолированным электропроводящим предметом.**
- △ **При электрическом возгорании используйте только огнетушители класса BC или ABC.**
- △ **Только для генераторных установок с внешними розетками – Устройство защитного отключения на штепсельных розетках предназначено для работы в системе заземления TN. Перед началом работы генераторной установки проверьте соблюдение местных норм, касающихся проводки. Также следует проверить, что все оборудование, подключаемое через розетки генераторной установки, в том числе вилки и электрические кабели, имело правильные технические характеристики и находилось в безопасном и неповрежденном состоянии.**

2.10 Первая помощь при поражении электрическим током

Предупреждение:

- ⚠ Не прикасайтесь незащищенными руками к коже пострадавшего от удара, пока не будет выключен источник напряжения.
- ⚠ Если возможно, выключите питание.
- ⚠ Или же отсоедините вилку от розетки или оттащите кабель от пострадавшего.
- ⚠ Если это невозможно, встаньте на сухой изолирующий материал и оттащите пострадавшего от токонесущего проводника, по возможности используя сухой изолирующий материал, например сухую доску.
- ⚠ Если пострадавший дышит, переверните его в положение для восстановления.
- ⚠ Если пострадавший без сознания, примите меры к реанимации:




ОСВОБОДИТЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ:

1. Отклоните голову пострадавшего назад и поднимите подбородок вверх.
2. Удалите изо рта и горла посторонние предметы (включая вставные зубы, табак или жевательную

ДЫХАНИЕ:

1. Убедитесь, что пострадавший дышит – визуально, на слух или проверяя на ощупь наличие движения грудной клетки.



КРОВООБРАЩЕНИЕ:

1. Проверьте наличие пульса на шее или запястье пострадавшего.

ЕСЛИ НЕТ ДЫХАНИЯ, НО ПУЛЬС ИМЕЕТСЯ:

1. Крепко зажмите нос пострадавшего.
2. Глубоко вдохните и плотно охватите губами губы пострадавшего.
3. Медленно дуйте в рот и одновременно следите за подъемом грудной клетки. Дайте грудной клетке полностью опасть. Повторяйте это действие с частотой 10 выдохов в минуту.
4. Если пострадавшего нужно оставить, чтобы позвать на помощь, сделайте сначала 10 выдохов, а потом как можно быстрее вернитесь и возобновите искусственное дыхание.
5. Проверяйте наличие пульса через каждые 10 выдохов.
6. Когда дыхание возобновится, положите пострадавшего в положение для восстановления, описанное ниже в этом разделе.



ЕСЛИ НЕТ НИ ДЫХАНИЯ, НИ ПУЛЬСА:

1. Вызовите по телефону экстренную медицинскую помощь.
2. Сделайте два выдоха и начните сжатия грудной клетки следующим образом:
3. Поместите ладонь на 2 пальца выше соединения грудной клетки с грудной костью.
4. Поместите другую руку сверху и сцепите пальцы.
5. Держа руки прямыми, выполняйте нажимы на 4–5 см (1,5–2 дюйма) 30 раз с частотой 100 нажимов в минуту. Промежутки между нажимом и отпусканьем грудной клетки должны быть равными.
6. Повторяйте цикл (2 выдоха, 30 нажатий) до прибытия медицинской помощи.
7. Если состояние улучшается, убедитесь в наличии пульса и продолжайте искусственное дыхание. Проверяйте наличие пульса через каждые 10 выдохов.
8. Когда дыхание возобновится, положите пострадавшего в положение для восстановления.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Не нажимайте на ребра, нижний конец грудной кости пострадавшего и на живот.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ:

1. Поверните пострадавшего на бок.
2. Удерживайте голову наклонно подбородком вперед, чтобы дыхательные пути были открытыми.
3. Убедитесь, что пострадавший не может перекатиться вперед или назад.
4. Регулярно проверяйте дыхание и пульс. Если дыхание или пульс прерываются, действуйте по инструкции выше.




Предупреждение:


⚠ Не давайте жидкости, пока пострадавший не придет в сознание.

2.11 Пояснения к предупреждающим наклейкам


Убедитесь, что все сообщения о безопасности отчетливо видны. Почистите наклейки с сообщениями о безопасности или замените их, если слова стали неразборчивыми или если иллюстрации не видны. Для очистки наклеек с сообщениями о безопасности используйте ткань, смоченную в мыльной воде. Не используйте растворители, бензин и прочие агрессивные химические вещества, потому что они могут ослабить клей, удерживающий наклейки с сообщениями о безопасности. Ослабленные наклейки с сообщениями о безопасности могут упасть с двигателя. Замените любые поврежденные или отсутствующие наклейки с сообщениями о безопасности. Если наклейка с сообщением о безопасности прикреплена к заменяемой части двигателя, установите новую наклейку с сообщением о безопасности на новую часть двигателя. Новые наклейки с сообщениями о безопасности может предоставить ваш местный дилер.



Охлаждающая
жидкость с
увеличенным сроком
службы




Слив масла




Слив охлаждающей
жидкости



Залив дизельного
топлива



Положительный и
нейтральный
электрические
контакты



Земля




Горячая жидкость под давлением



Предупреждение об автоматическом пуске



Поражение электрическим током




Предупреждение о поражении электрическим
током



Центр тяжести




Не прикасайтесь
Горячая поверхность




Предупреждение
Разрушение вследствие
падения предметов




Символ поднятия



Номинальная нагрузка на одну точку подъема
составляет «X» кг



Предупреждение –
Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации



Номинальная нагрузка на четыре точки подъема
составляет «X» кг



НЕ мыть под давлением



Запрещается
пользоваться открытым
огнем



Аккумуляторная
кислота




Взрывоопасный газ



Хранить в недоступном
для детей месте



Следует использовать
защитные очки



Следует принимать во
внимание положения
руководства по
эксплуатации

3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Эта генераторная установка спроектирована как комплектный модуль, обеспечивающий максимальную эффективность и надежность.

Каждая генераторная установка снабжается табличкой технических данных, обычно прикрепленной к кожуху генератора переменного тока/корпусу панели. Эта табличка содержит информацию, необходимую для идентификации генераторной установки, и эксплуатационные характеристики. Эта информация включает, в частности, номер модели и серийный номер, выходные характеристики, такие как напряжение, фазы и частота, выходная мощность в кВА и кВт и тип (базу) номинальных параметров. Номер модели и серийный номер однозначно идентифицируют генераторную установку.

Дизельный двигатель для генераторной установки был выбран по причине его надежности, а также потому, что он был специально сконструирован для привода генераторных установок. Это двигатель промышленного типа для длительной непрерывной работы, 4-тактный, с воспламенением от сжатия, оборудованный всеми вспомогательными механизмами для обеспечения надежной выработки энергии.

Электрическая система двигателя – постоянный ток, напряжение 12 В или 24 В в зависимости от размеров установки.

Система охлаждения двигателя состоит из радиатора, приточного вентилятора высокой производительности и термостата. Главный генератор переменного тока имеет свой собственный внутренний вентилятор для охлаждения своих компонентов.

Выходная электрическая мощность вырабатывается генератором переменного тока, точно подстроенным к выходным параметрам генераторной установки.

Двигатель и генератор переменного тока соединены между собой и смонтированы на прочной стальной опорной раме. В состав опорной рамы входит встроенный или полиэтиленовый топливный бак, кроме самых крупных установок (примерно 1000 кВА и более).

Генераторная установка снабжена виброизоляторами, которые предназначены для уменьшения передачи вибрации от двигателя на фундамент, на котором установлена генераторная установка. Эти изоляторы установлены между основанием двигателя/генератора переменного тока и опорной рамой. Как вариант, на моделях с двигателями 4008, 4012 и 4016 двигатель/генератор переменного тока жестко закреплены на опорной раме, а виброизоляторы поставляются отдельно для установки между опорной рамой и фундаментом.

Выхлопной глушитель поставляется отдельно от генераторной установки. Глушитель и система выпуска снижают шум, исходящий от двигателя, и направляют отработавшие газы для выпуска в безопасное место.

Для контроля работы и мощности, а также для защиты генераторной установки от возможных сбоев устанавливаются система управления и панель управления одного из нескольких типов. В разделе 5 данного руководства дана подробная информация об этих системах, что поможет идентифицировать систему управления, установленную на генераторной установке.

Для защиты генератора переменного тока поставляется смонтированный в стальном корпусе прерыватель цепи с параметрами, подобранными для модели и выходной мощности генераторной установки.


3.1 Типовая табличка технических данных

MANUFACTURED IN THE UNITED KINGDOM		
GENERATING SET ISO 8528		
MANUFACTURER		
MODEL		
SERIAL NUMBER	XXXXXXXXXXXXXX	1.
SALES ORDER REF.	XXXXXX/XX	
YEAR OF MANUFACTURE	2010	
AMBIENT TEMP	25 °C	2.
RATED POWER		
STANDBY		
PRIME	88.0 kVA 70.4 kW 80.0 kVA 64.0 kW 400/230 V	3.
RATED VOLTAGE		
PHASE	3	
RATED POWER FACTOR	0.80 COS φ	
RATED FREQUENCY	50 Hz	
RATED CURRENT - STANDBY	127 A	
RATED CURRENT - PRIME	115 A	
RATED RPM	1500 rpm	
ALTITUDE	152.4 m	4.
ALTERNATOR CONNECTION	S-STAR	
ISO8528 - 3 RATING	PR 500H TL0.875	
ALTERNATOR ENCLOSURE	23 IP	
INSULATING CLASS	H	
EXCITATION VOLTAGE	29 V	5.
EXCITATION CURRENT	2 A	
AVR	R438C	
MASS	1463 kg	6.
This generator set is designed to operate in ambient temperatures up to 50 deg C and at higher altitudes Please consult Dealer / Helpdesk for outputs available		

1. Уникальный номер генераторной установки
2. Номинальная температура окружающей среды
3. Выходное напряжение генераторной установки
4. Расчётная высота над уровнем моря
5. Относится к генератору переменного тока
6. Информация о температуре окружающей среды

Рис. 3.1 – Описание типовой таблички технических данных

3.2 Описание генераторной установки



⚠ В генераторной установке есть движущиеся части и горячие поверхности. Носите средства индивидуальной защиты.

Рис. 3.2 – Описание типовой генераторной установки (может отличаться от полученной Вами генераторной установкой)

4. УСТАНОВКА, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Общие сведения

В этом разделе рассматриваются факторы, соблюдение которых обеспечит эффективную и безопасную установку генератора.

Выбор места для генератора может быть самой важной частью любой процедуры установки. Для определения места важны следующие факторы:

- Достаточная вентиляция.




Рис. 4.1 – Типовая установка; показана вентиляция генераторной установки

- Защита от таких природных факторов, как дождь, снег, гололед, осадки с ветром, паводок, прямой солнечный свет, температуры замерзания или чрезмерное тепло.
- Защита от загрязнений, разносимых воздухом, таких как абразивная или электропроводная пыль, дым, масляный туман, пары, дым от выхлопа двигателя и т.д.
- Защита от ударов падающими объектами, таких как деревья или столбы, защита от автомобилей и погрузчиков.
- Свободное пространство вокруг генераторной установки для охлаждения и доступа для обслуживания: не менее 1 метра вокруг установки и не менее 2 метров над ней (см. рис. 4b).
- Достаточное пространство, чтобы поместить всю генераторную установку в помещение. Входные и выходные вентиляционные трубы часто делаются съемными, чтобы обеспечить точку доступа.
- Ограниченный доступ для неуполномоченного персонала.

Если необходимо установить генераторную установку вне помещения, она должна быть помещена под защищающий от атмосферных воздействий тент или в кожух контейнерного типа, которые имеются для всех установок.




Рис. 4.2 – Типовая установка; показаны доступ к генераторной установке и рабочее место оператора

4.2 Установка вне помещения

Установка и перемещение сильно упрощаются, когда генератор оборудован корпусом. Можно использовать два основных типа. Первый тип – это близко прилегающий навесной корпус. Он обеспечивает как защиту от атмосферных воздействий, так и ослабление шума. Другой тип корпуса – это контейнер типа «walk-in» (допускающий вход), аналогичный транспортному контейнеру. Он обеспечивать защиту от атмосферных воздействий или ослабление шума.


Эти корпусы обеспечивают автономность генераторной установки, что значительно облегчает их транспортировку и сводит до минимума объем установочных работ. Они также автоматически защищают от атмосферных воздействий и предотвращают несанкционированный доступ.

Предупреждение:


- ⚠ Прежде чем закрывать и запирать двери корпуса, убедитесь, что там не осталось никого из персонала.
- ⚠ Прежде чем закрывать двери корпуса, убедитесь, что все помехи устраниены, во избежание ущерба и травм (опасность защемления рук или пальцев).
- ⚠ Для транспортировки выходные отверстия для глушителя на некоторых генераторах, установленных в корпусах типа «walk-in», закрыты заглушками. Эти заглушки следует заменить поставляемыми патрубками с установленными на них дождевыми зонтами.
- ⚠ Перед пуском убедитесь, что на опорной раме нет мусора, так как незакрепленные предметы могут вызвать повреждение радиатора.

Поскольку генераторные установки закрытого исполнения легко транспортировать и они могут устанавливаться и работать на временной площадке, многие положения этой главы, относящиеся к стационарным установкам, к ним не применимы. При временной установке генератора нужно учесть следующие условия:

- Поместите генераторную установку там, где она будет защищена от повреждения и от выхлопных газов других двигателей, а также от других витающих загрязнителей, таких как пыль, пух, дым, масляный туман или пары.




- Убедитесь, что генераторная установка расположена так, что она не будет мешать входу и выходу в той зоне, где она находится.




- Установите генераторную установку на твердую ровную поверхность, которая не будет оседать и характеристики которой не будут иначе ухудшаться под действием вибрации, вызываемой работой генераторной установки


- Убедитесь, что дым из выхлопной трубы не будет источником опасности, в особенности если учитывать ветер.




- Убедитесь, что вокруг генераторной установки достаточно места для доступа и возможности обслуживания.



- Обеспечьте постоянное электрическое заземление генераторной установки в соответствии с местными требованиями.




- Обеспечьте доступ для пополнения топливного бака по мере необходимости.



- Обеспечьте защиту электрических кабелей между генераторной установкой и потребителями. Если они проложены по земле, убедитесь, что они огорожены или закрыты, чтобы предотвратить повреждение или травмы персонала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ⚠ Генераторные установки закрытого исполнения следует устанавливать вне помещения. В случае если генераторная установка закрытого исполнения установлена внутри помещения, необходимо обеспечить достаточный приток свежего охлаждающего воздуха, а горячий воздух от двигателя и охлаждающей жидкости должен выводиться за пределы здания. Воздуховоды и выхлопные трубы должны быть сконструированы так, чтобы минимизировать противодавление, которое оказывает отрицательное воздействие на эффективность работы генераторной установки.



4.2.1 Установка контейнеров типа «Walk-in»

Чтобы обеспечить успешную выработку электроэнергии, требуется правильная установка контейнера. При выборе рабочей площадки для контейнера необходимо учесть следующую информацию. Генераторная установка в контейнере должна быть установлена на плоской поверхности, чтобы сохранялась точная центровка. Контейнеры можно с успехом устанавливать на бетонный фундамент или на горизонтальную естественную поверхность. Фундамент должен выдерживать статический вес модуля плюс динамические силы от работы двигателя.

Предупреждение:

- △ В генераторных установках, размещенных в контейнерах типа «walk-in», выходные отверстия системы вентиляции картера, заканчивающиеся на наружной поверхности корпуса, закрыты заглушками. Перед началом эксплуатации заглушки нужно удалить.

4.2.2 Бетонный фундамент

Установка контейнера на бетонный фундамент – это предпочтительный способ стационарной установки как стандартных (ISO), так и сконструированных по заказу (DTO) контейнеров. Бетонный фундамент должен быть рассчитан так, чтобы выдерживать вес контейнера. О деталях проконсультируйтесь с монтажной фирмой.

4.3 Перемещение генераторной установки

Опорная рама генераторной установки сконструирована таким образом, чтобы облегчить перемещение установки. Неправильное обращение может серьезно повредить компоненты.




Рис. 4.3 – Генераторные установки открытого и закрытого исполнения на деревянных салазках

С помощью вилочного погрузчика генераторную установку можно поднимать или осторожно толкать/тянуть за опорную раму. Если толкаете, не толкайте опорную раму непосредственно вилами.

Предупреждение:

- △ Всегда вставляйте деревянный брускок между вилами погрузчика и опорной рамой для распределения нагрузки, а также между тележкой погрузчика и боковой коробкой во избежание повреждений.




Рис. 4.4 – Транспортировка генераторной установки с помощью различных типов вилочных погрузчиков




Рис. 4.5 – Типовая генераторная установка в варианте на салазках для нефтедобывающих регионов

Если генераторная установка будет регулярно перемещаться, ее следует устанавливать на салазках для нефтедобывающих регионов (опция), у которых в опорной раме имеются карманы для вил погрузчика, а также проушины для крепления тянувших тросов. Меньшие по размеру установки имеют стандартные карманы для вилочного погрузчика в опорной раме.

Предупреждение:

- △ **Чтобы обеспечить стабильный и безопасный подъем генераторной установки, пожалуйста, убедитесь в том, что ее топливный бак пуст.**
- △ **Никогда не поднимайте генераторную установку за подъемные проушины двигателя или генератора переменного тока.**
- △ **Убедитесь, что подъемная оснастка и опорная конструкция находятся в хорошем состоянии и имеют соответствующую грузоподъемность.**
- △ **Не допускайте персонал к месту, где генераторная установка находится в подвешенном состоянии.**

Для подъема и установки генераторной установки можно воспользоваться одной/двумя точками подъема или точками подъема на опорной раме. Перед подъемом следует проверить точки крепления, нет ли трещин сварных швов или отвернувшихся гаек и болтов. Для предотвращения повреждения генераторной установки при подъеме с опорной рамы (см. рис. 4h) необходимо использовать широкозахватную траверсу. Ее необходимо установить над центром тяжести для обеспечения вертикального подъема. Чтобы предотвратить раскручивание и раскачивание генераторной установки после ее отрыва от земли, необходимо использовать направляющие тросы. Опустите генераторную установку на ровную поверхность, способную выдержать ее вес.




Рис. 4.6 – Одна точка подъема




Рис. 4.7 – Две точки подъема

Предупреждение

- ⚠ Чтобы обеспечить стабильный и безопасный подъем генераторной установки, пожалуйста, убедитесь в том, что ее топливный бак пуст.
- ⚠ Наклейка с обозначением центра тяжести находится на раме/навесе генераторной установки.
- ⚠ Центр тяжести не всегда находится по центру генераторной установки.
- ⚠ Не поднимайте при сильном ветре.




Рис. 4.8 – Правильная схема подъема для монтажа генераторной установки (открытого и закрытого исполнения)

4.3.1 Разрешенные способы подъема для контейнеров типа «Walk-in», соответствующих ISO

Контейнеры изготавливаются с размерами по стандартам ISO 1496-4:1994(E) и ISO 668:1995(E). Чтобы обеспечить безопасность всего персонала, участвующего в перемещении контейнеров, важно применять правильные процедуры подъема и перемещения. Процедуры, описанные ниже, взяты из стандарта ISO 3874:1997(E) и должны соблюдаться во всех случаях.





Грузовые контейнеры ISO серия 1			
Описание подъема	Нагружен/Разгружен	Метод	Схема
Верхний подъем	Только разгруженный	Подъем за одну точку штатными скобами	
Верхний подъем	Нагруженный	Вертикальный подъем с помощью широкозахватной траверсы и штатных проушин типа CAMLOK-CLB	
Нижний подъем	Нагруженный	Подъем за четыре нижних угловых прилива с помощью проушин типа CAMLOK-CLB и штатной широкозахватной траверсы	
Нижний подъем	Нагруженный и разгруженный	Подъем за четыре нижних угловых прилива с помощью проушин типа CAMLOK-CLB и нейлоновых стропов	

Рис 4i – Способ подъема для грузовых контейнеров, соответствующих ISO, серия 1

4.3.2 Разрешенные способы подъема для контейнеров типа «Walk-in», не соответствующих ISO

Контейнеры могут изготавливаться с нестандартными размерами. Чтобы обеспечить безопасность всего персонала, участвующего в перемещении контейнеров, важно применять правильные процедуры подъема и перемещения. Процедуры для перемещения нестандартных контейнеров описаны ниже и должны соблюдаться во всех случаях.


Грузовые контейнеры ISO серия 1			
Описание подъема	Нагружен/Разгружен	Метод	Схема
Нижний подъем	Нагруженный и разгруженный	Подъем за четыре нижние подъемные проушины с помощью штатных скоб	

Рис. 4j – Способ подъема для контейнеров, не соответствующих ISO

4.4 Фундаменты и виброизоляция

Генераторная установка поставляется на жесткой опорной раме, которая обеспечивает точную центровку генератора переменного тока и двигателя и которую нужно только закрепить болтами на поверхности, подготовленной соответствующим образом.




Рис. 4.9 – Типовая установка; показан способ снижения вибрации

4.4.1 Фундамент

Подушка из армированного бетона – это лучшее основание для генераторной установки. Она обеспечивает жесткую опору, препятствующую деформации и вибрации. Обычно фундамент должен иметь глубину от 150 мм до 200 мм (от 6 до 8 дюймов), а ширина и длина должны не менее чем на 150 мм (6 дюймов) превышать соответствующие размеры генераторной установки. Земля или пол под фундаментом должны быть соответствующим образом подготовлены, а их структура должна быть такой, чтобы выдерживать суммарный вес фундамента и генераторной установки. (Если генераторная установка устанавливается не на первом этаже, конструкция здания должна выдерживать вес генераторной установки, запаса топлива и вспомогательного оборудования.) Следует свериться с соответствующими строительными нормами и следовать им. Если пол времени оказывается мокрым, как, например, в котельной, подушка фундамента должна быть выше пола. Это обеспечит сухую поверхность для генераторной установки и для тех, кто устанавливает, обслуживает установку или работает с ней. Это также уменьшает воздействие коррозии на опорную раму.

4.4.2 Виброизоляция

Для минимизации передачи вибраций от двигателя на здание генераторная установка снабжается виброизоляторами. На малых и средних генераторных установках эти изоляторы устанавливаются между лапами двигателя/генератора переменного тока и опорной рамой. Это позволяет жестко крепить раму болтами к фундаменту. На более крупных генераторных установках соединенный муфтой двигатель/генератор переменного тока жестко крепится к опорной раме, а виброизоляторы поставляются отдельно для установки между опорной рамой и фундаментом. Во всех случаях установка должна быть надежно закреплена болтами на основании (или через опорную раму, или через виброизоляторы), чтобы исключить перемещения.

Виброизоляция необходима также между генераторной установкой и ее внешними соединениями. Это обеспечивается применением гибких соединений в топливных трубопроводах, выпускной системе, отводном воздуховоде от радиатора, кабельных трубопроводах для управляющих и силовых кабелей и других вспомогательных системах с внешним присоединением (см. рис. 4j).

4.5 Хранение

Длительное хранение может оказывать неблагоприятное воздействие на двигатель и генератор переменного тока. Это воздействие можно уменьшить правильной подготовкой и хранением генераторной установки.

4.5.1 Хранение двигателя

Двигатель должен пройти процедуру консервации, которая включает в себя очистку двигателя и замену всех жидкостей свежими или консервантами. Обратитесь, пожалуйста, к местному дилеру для получения дополнительной информации относительно хранения двигателей.

4.5.2 Хранение генератора переменного тока

Когда генератор переменного тока поставлен на хранение, в обмотках может конденсироваться влага. Для уменьшения конденсации храните генераторную установку в сухом помещении. По возможности используйте обогреватели, чтобы поддерживать обмотки в сухом состоянии.

Обратитесь, пожалуйста, к местному дилеру для получения дополнительной информации относительно хранения генераторов переменного тока.

4.5.3 Хранение аккумулятора

Когда аккумулятор находится на хранении, его следует подзаряжать каждые 12 недель (8 недель в тропическом климате) до полностью заряженного состояния.

5. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

5.1 Описание системы управления

Электронная система управления предназначена для управления генераторной установкой и ее мониторинга. В зависимости от требований на генераторную установку можно установить одну из нескольких стандартных систем управления. Другие, более специализированные, системы могут устанавливаться на специальных агрегатах; в этих случаях предусматривается отдельная документация.

Эти системы управления состоят из трех главных компонентов, работающих совместно:

Панель управления включает в себя компоненты для пуска и останова генераторной установки, контроля ее работы, ее автоматического выключения в случае возникновения критического состояния, такого как низкое давление масла или перегрев охлаждающей жидкости двигателя, во избежание серьезного повреждения двигателя/генератора переменного тока.

Модуль интерфейса двигателя (если установлен) содержит переключающие реле соленоида стартера, свечей накаливания и топливного соленоида. Каждая из этих цепей защищена индивидуальными предохранителями, установленными в этом модуле. Индивидуальные светодиоды индицируют подачу питания в каждую цепь.

Прерыватель выходной цепи с помощью автоматического отключения нагрузки защищает генератор переменного тока в случае перегрузки или короткого замыкания. Он также дает возможность отключения выходной мощности генераторной установки.

5.2 1002T (быстрый пуск)

Система управления серии 1002T обеспечивает ручной пуск и ручной останов генераторной установки и защиту двигателя как от перегрева охлаждающей жидкости, так и от низкого давления масла.

Перед началом работы с генераторной установкой оператор должен полностью ознакомиться с приборами и органами управления. Показания приборов при работающей генераторной установке необходимо периодически проверять, чтобы заметить любые отклонения, прежде чем они приведут к проблемам.

5.2.1 Приборы панели управления

На рис. 5а показаны типовые схемы каждой из панелей управления. При добавлении дополнительного оборудования на панели появляются новые элементы, так что панель, установленная на вашей генераторной установке, может отличаться от рисунка. Следующее описание объясняет функции каждого элемента на панелях:





Рис. 5.1 – Вид панели управления серии 1002T

1. ВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА – показывает напряжение переменного тока на выходных клеммах генератора переменного тока. Показание этого вольтметра будет меняться в зависимости от положения селекторного переключателя вольтметра (поз. 2). Однако оно не должно меняться во время работы генераторной установки. Если при работе генераторной установки вольтметр показывает нуль, проверьте, не находится ли селекторный переключатель вольтметра переменного тока в выключенном положении.
2. СЕЛЕКТОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВОЛЬТМЕТРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА – позволяет оператору выбирать измерение напряжения между фазами или между фазой и нулем. Выключенное положение позволяет проверить «нуль» вольтметра во время работы генераторной установки.
3. АМПЕРМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА – показывает величину подаваемого переменного тока, которая зависит от подключенной нагрузки. Отдельное показание для каждой фазы можно получить, используя селекторный переключатель амперметра (поз. 4). Если при работе генераторной установки амперметр показывает нуль, проверьте, не находится ли селекторный переключатель амперметра переменного тока в выключенном положении.
4. СЕЛЕКТОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АМПЕРМЕТРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА – позволяет оператору выбрать показание амперметра для каждой из фаз. Выключенное положение позволяет проверить «нуль» амперметра во время работы генераторной установки.
5. ЧАСТОТОМЕР – показывает выходную частоту генераторной установки. На частичных нагрузках частота будет немного выше нормальной в зависимости от наклона характеристики регулятора. На практике нормальной не считается частота нагрузки, равная приблизительно 52 Гц и 62 Гц для 50 Гц и 60 Гц соответственно. Частота снижается по мере повышения нагрузки генераторной установки, до 50 Гц и 60 Гц при полной нагрузке.
6. СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ – показывает общее количество часов работы за время эксплуатации генераторной установки. Этот счетчик помогает при техническом обслуживании.
7. ЛАМПЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (если установлены) – загораются, показывая, что цепь защиты обнаружила указанное состояние. Лампа горит красным при состоянии, когда система инициирует останов генераторной установки. Для сигнала тревоги лампа может быть красной или желтой.



1. Свечи накаливания предпускового подогрева
2. Сбой зарядного генератора переменного тока
3. Низкое давление масла
4. Высокая температура двигателя
5. Низкий уровень охлаждающей жидкости
6. Аварийный останов

Рис. 5b – Лампы неисправностей 1002Т

7. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ – четырехпозиционный выключатель, с помощью которого запускается и управляется генераторная установка.

Положение «0» – выкл./сброс

В этом положении выключается питание и происходит сброс цепи защиты.

Положение «1» – вкл.

В систему управления подается напряжение постоянного тока и инициируется реле времени защиты от сбоев.

Положение «000» – термопуск

В цепь термопуска, если она имеется, подается напряжение постоянного тока.

Положение «» – пуск

Напряжение постоянного тока подается на стартер, который проворачивает двигатель. Цепь термопуска, если она имеется, также запитывается.

8. Кнопка АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА – красная кнопка с фиксацией в нажатом положении, которая немедленно останавливает генераторную установку и не позволяет ее запускать, пока кнопка не будет разблокирована, для чего ее нужно повернуть по часовой стрелке. Перед повторным пуском генераторной установки эту лампу неисправности нужно вернуть в исходное состояние, повернув ключ в положение «0» (выкл.)

5.2.2 Общая информация – Системы управления 1002Т



Рис. 5.2 – Система управления 1002Т

В зависимости от версии контроллера, определяемой конфигурацией установки, может быть установлена панель 1002Т. Система управления 1002Т обеспечивает ручной пуск и ручной останов генераторной установки и защиту двигателя от критических сбоев.

5.2.3 Предпусковые проверки

Предупреждение

⚠ Описанные ниже проверки – это единственные работы, которые должен выполнить оператор.

Перед пуском генераторной установки необходимо выполнить следующие проверки:

1. Убедитесь, что выключатель управления/выключатель с ключом находится в выключенном положении.

Визуальный осмотр займет всего несколько минут, но может предотвратить дорогостоящий ремонт и несчастные случаи. – Для обеспечения максимального срока службы генераторной установки всегда осматривайте ее перед пуском. Обращайте внимание на следующее:

- Ослабленные крепления, изношенные ремни или ослабленные соединения. При необходимости отремонтируйте.
- Защитные ограждения вентилятора и выхлопной системы должны быть в правильном положении и надежно закреплены. Отремонтируйте поврежденные/открепленные ограждения, восстановите отсутствующие.
- Протрите начисто крышки заправочных горловин перед обслуживанием двигателя или перед доливкой жидкостей, чтобы уменьшить опасность загрязнения систем.
- Вытирайте любую пролитую жидкость (охлаждающую жидкость, смазочное масло или топливо). Если заметна протечка, найдите ее источник и устранит. Если вы подозреваете протечку, чаще проверяйте уровень жидкостей, пока протечка не будет найдена и устранена.
- Накопившиеся смазка и/или масло на двигателе – это опасность пожара. Удаляйте их паровой очисткой или струей воды под высоким давлением. Не допускайте попадания воды высокого давления на электронные/электрические компоненты, по возможности предусматривайте защиту.
- Убедитесь в надежности и надлежащей установке трубопроводов охлаждающей жидкости. Проверьте, нет ли протечек. Проверьте состояние всех трубопроводов на предмет трещин и признаков истирания.

Уровень жидкостей

2. Проверьте уровень масла в двигателе и уровень охлаждающей жидкости – при необходимости долейте (соответствующие точки см. в руководстве к двигателю).

Убедитесь, что используются жидкости, указанные в руководстве.

Предупреждение:

⚠ Во избежание травм не снимайте крышку радиатора или любой другой компонент системы охлаждения, пока двигатель работает и пока охлаждающая жидкость находится под давлением, из-за опасности выброса горячей охлаждающей жидкости.

Не добавляйте большое количество холодной охлаждающей жидкости в горячую систему – это может привести к серьезному повреждению двигателя.

Примечание:

- Дизельные двигатели нормально расходуют смазочное масло в количестве 0,25–1% от расхода топлива при полной нагрузке.
- При добавлении охлаждающей жидкости в радиатор лейте ее медленно, чтобы воздух успевал выходить, во избежание образования воздушных пробок в двигателе. Всегда доливайте жидкость, когда двигатель холодный.

Предупреждение:

⚠ **При доливке топлива в топливный бак не курите и не пользуйтесь открытым огнем.**

3. Проверьте уровень топлива – при необходимости долейте.

Предупреждение:

⚠ **Перед тем как подтягивать ремни вентилятора, отсоедините от аккумулятора отрицательный провод (–) во избежание случайного пуска двигателя.**

4. Проверьте состояние и натяжение ремней вентилятора и генератора двигателя – при необходимости подтяните.

5. Проверьте все шланги на предмет ослабления соединений и износа – затяните или замените, если нужно.

6. Проверьте клеммы аккумулятора на предмет коррозии – при необходимости очистите.

Предупреждение:

⚠ **При работе с аккумуляторами не курите и не пользуйтесь открытым огнем. Водород из аккумуляторов взрывоопасен.**

⚠ **Не замыкайте между собой положительную и отрицательную клеммы.**

7. Проверьте уровень электролита в аккумуляторе – при необходимости долейте дистиллированной воды.

8. Проверьте панель управления и генераторную установку на наличие пыли и грязи – при необходимости очистите. Это может представлять электрическую опасность или вызвать проблемы с охлаждением.

9. Проверьте индикатор заполнения воздушного фильтра, если он есть, – при необходимости замените фильтр.

10. Освободите пространство вокруг генераторной установки от любых опасных предметов, которые могут помешать оператору или могут вызвать травму. Убедитесь, что сетки охлаждающего воздуха чистые.

11. Визуально проверьте всю генераторную установку на наличие утечек из топливной системы, системы охлаждения или смазочных уплотнений.

12. Периодически сливайте конденсат из ловушек выпускной системы, если они установлены.

13. Убедитесь, что прерыватель выходной цепи генератора переменного тока находится в положении «OFF» (выкл.) (ручка вниз).

5.2.4 Нормальный пуск/останов – панель управления, запускаемая при помощи ключа (серия 1002Т)

Для нормального пуска генераторной установки, оборудованной системой управления 1002Т с пуском при помощи ключа, следует придерживаться следующей процедуры:

Примечание:

- Генераторную установку можно остановить в любое время, повернув ключ выключателя в положение «0» (выкл.).

1. Выполните предпусковые проверки согласно разделу 5.2.

2. Проверьте напряжение аккумулятора, для чего поверните выключатель с ключом из положения «0» (выкл.) в положение «1» (вкл.) и снимите показание вольтметра. Полностью заряженный аккумулятор покажет 12–14 В на системе 12 В или 24–28 В на системе 24 В. Верните выключатель с ключом в положение «0» (выкл.).

Примечание:

- В случае пониженного напряжения аккумулятора на панели 1002Т PCB загорается светодиод (см. рис. 5а–8). На панели 1002Т не предусмотрен вольтметр аккумулятора.
- Двигатель не запустится, если горит хотя бы одна лампа неисправности. Верните систему управления в исходное положение, повернув ключ в положение «0» (выкл.). Убедитесь, что неисправности устранены, прежде чем пытаться запустить генераторную установку.

КОГДА ДВИГАТЕЛЬ ЗАПУСТИЛСЯ

3. Проверьте, нет ли ненормального шума или вибрации.

4. Проведите визуальный осмотр системы на наличие утечек.

5. На панели управления проверьте показания температуры двигателя и давления масла

6. Переключите прерыватель выходной цепи генератора переменного тока в положение «ON» (вкл.) (ручка вверх).

Предупреждение:

△ **Ключ выключателя нельзя поворачивать в положение «» или положение «», пока двигатель работает.**

7. Пуск: Поверните ключ выключателя из положения «0» (выкл.) через положение «1» (вкл.) в положение «» (термопуск), чтобы активизировать термопуск, если он есть. Удерживайте 7 секунд для подогрева воздуха на всасывании. После этого ключ выключателя нужно повернуть дальше в положение «» (пуск) для прокрутки двигателя. Когда двигатель запустится, сразу же отпустите ключ выключателя, чтобы он вернулся в положение «1» (вкл.).

Не прокручивайте двигатель дольше, чем 5–7 секунд, если его не удалось пустить. Сделайте перерыв в 10 секунд и всегда возвращайте ключ в положение «0» (выкл.) между попытками пуска. Если после 4 попыток двигатель так и не запустился, обратитесь к квалифицированному специалисту по генераторным установкам, чтобы определить причину невозможности пуска.

Примечание:

- Теперь можно подключить нагрузку к генераторной установке. Однако максимальное увеличение нагрузки, которое допустимо на каждом шаге ее повышения, зависит от рабочей температуры генераторной установки.

ОСТАНОВ:

8. Для останова генераторной установки отключите нагрузку, переключив прерыватель выходной цепи генератора переменного тока в положение «OFF» (выкл.) (ручка вниз). Дайте генераторной установке поработать без нагрузки несколько минут, чтобы охладиться. Затем поверните ключ выключателя в положение «0» (выкл.). Генераторная установка остановится.

В аварийном случае, когда необходимо немедленное отключение, ключ выключателя следует повернуть в положение «0» (выкл.) немедленно, без предварительного отсоединения нагрузки.

Примечание:

- При повороте ключа выключателя в положение «0» (выкл.) также сбрасываются цепи защиты, если была обнаружена неисправность. Убедитесь, что неисправность устранена, прежде чем запускать генераторную установку.

При обнаружении перегрева двигателя загорается красная лампа неисправности «HIGH ENGINE TEMPERATURE» (перегрев двигателя)

(см. рис. 5b) и генераторная установка автоматически выключается. Лампа неисправности будет продолжать гореть, а двигатель останется заблокированным, пока неисправность не будет подтверждена и сброшена поворотом ключа в положение «0» (выкл.). На некоторых больших моделях датчик низкого уровня охлаждающей жидкости также может вызвать останов генераторной установки, при этом также будет гореть лампа неисправности «HIGH ENGINE TEMPERATURE» (перегрев двигателя), хотя температура может оставаться в нормальном диапазоне.

При обнаружении низкого давления масла загорается лампа неисправности «LOW OIL PRESSURE» (низкое давление масла) и генераторная установка автоматически останавливается. Для возврата в исходное положение ключ нужно повернуть в положение «0» (выкл.).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

△ **Если генераторная установка была остановлена из-за неисправности, эту неисправность нужно устранить, прежде чем пытаться снова ее запустить**

5.2.5 Поиск неисправностей в системе управления/руководство по устранению неисправностей 1002Т

Неисправность	Симптом	Действия
Двигатель не запускается	Двигатель не вращается, когда ключ повернут в положение «  » (пуск)	<ol style="list-style-type: none"> Проверьте работу выключателя с ключом. Проверьте, не горят ли лампы неисправностей. Если нужно, выполните сброс после устранения отмеченной неисправности. Обратитесь к региональному дилеру.
Двигатель останавливается из-за низкого давления масла (все системы управления)	Горит лампа неисправности «LOW OIL PRESSURE» (низкое давление масла)	<ol style="list-style-type: none"> Проверьте уровень масла Обратитесь к региональному дилеру.
Двигатель останавливается из-за высокой температуры охлаждающей жидкости	Горит лампа неисправности «HIGH COOLANT TEMP» (высокая температура охлаждающей жидкости)	<ol style="list-style-type: none"> Проверьте уровень охлаждающей жидкости. (Не забудьте сначала дать генераторной установке остить, иначе, когда вы откроете крышку радиатора, возможен выброс горячей воды/пара.) Обратитесь к региональному дилеру.
Другие неисправности	-	Обратитесь к региональному дилеру.

5.3 PowerWizard 1.1, 1.1 + и 2.1 (быстрый пуск)

5.3.1 Общая информация




Рис. 5.3 – Панель системы управления PowerWizard

Существует три версии контроллера – PowerWizard 1.1, 1.1+ и 2.1. Эти три версии имеют ряд различий.

Данное руководство описывает систему управления PowerWizard для генераторных установок и ее применение в них.

5.3.2 Описание модуля управления PowerWizard




Рис. 5.4 – Описание модуля управления PowerWizard

5.3.3 Предпусковые проверки (для всех систем управления)

Предупреждение

- △ **Описанные ниже проверки – это единственные работы, которые должен выполнить оператор.**

Перед пуском генераторной установки необходимо выполнить следующие проверки:

1. Визуальный осмотр займет всего несколько минут, но может предотвратить дорогостоящий ремонт и несчастные случаи. – Для обеспечения максимального срока службы генераторной установки всегда осматривайте ее перед пуском. Обращайте внимание на следующее:
 - Ослабленные крепления, изношенные ремни или ослабленные соединения. При необходимости отремонтируйте.
 - Защитные ограждения вентилятора и выхлопной системы должны быть в правильном положении и надежно закреплены. Отремонтируйте поврежденные/открепленные ограждения, восстановите отсутствующие.
 - Протрите начисто крышки заправочных горловин перед обслуживанием двигателя или перед доливкой жидкостей, чтобы уменьшить опасность загрязнения систем.
 - Вытирайте любую пролитую жидкость (охлаждающую жидкость, смазочное масло или топливо). Если заметна протечка, найдите ее источник и устраните. Если вы подозреваете протечку, чаще проверяйте уровень жидкостей, пока протечка не будет найдена и устранена.
 - Накопившиеся смазка и/или масло на двигателе – это опасность пожара. Удаляйте их паровой очисткой или струей воды под высоким давлением. Не допускайте попадания воды высокого давления на электронные/электрические компоненты, по возможности предусматривайте защиту.
 - Убедитесь в надежности и надлежащей установке трубопроводов охлаждающей жидкости. Проверьте, нет ли протечек. Проверьте состояние всех трубопроводов на предмет трещин и признаков истирания.

Уровень жидкостей

2. Проверьте уровень масла в двигателе и уровень охлаждающей жидкости – при необходимости долейте (соответствующие точки см. в руководстве к двигателю). Убедитесь, что используются жидкости, указанные в руководстве.

Предупреждение:

- △ **Во избежание травм не снимайте крышку радиатора или любой другой компонент системы охлаждения, пока двигатель работает и пока охлаждающая жидкость находится под давлением, из-за опасности выброса горячей охлаждающей жидкости. Не добавляйте большое количество холодной охлаждающей жидкости в горячую систему – это может привести к серьезному повреждению двигателя.**

3. Проверьте уровень масла в двигателе и уровень охлаждающей жидкости – при необходимости долейте.

Примечание:

- Как правило, дизельные двигатели расходуют смазочное масло в количестве 0,25–1% от расхода топлива.
- При добавлении охлаждающей жидкости в радиатор лейте ее медленно, чтобы воздух успевал выходить, во избежание образования воздушных пробок в двигателе. Всегда доливайте жидкость, когда двигатель холодный.

Предупреждение:

- △ **При доливке топлива в топливный бак не курите и не пользуйтесь открытым огнем.**

4. Проверьте уровень топлива – при необходимости долейте.

Предупреждение:

- △ **Перед тем как подтягивать ремни вентилятора, отсоедините от аккумулятора отрицательный провод (–) во избежание случайного пуска двигателя.**

5. Проверьте состояние и натяжение ремней вентилятора и генератора двигателя – при необходимости подтяните.
6. Проверьте все шланги на предмет ослабления соединений и износа – затяните или замените, если нужно.
7. Проверьте клеммы аккумулятора на предмет коррозии – при необходимости очистите.

Предупреждение:

- △ **При работе с аккумуляторами не курите и не пользуйтесь открытым огнем. Водород из аккумуляторов взрывоопасен.**
- △ **Не замыкайте между собой положительную и отрицательную клеммы.**

8. Проверьте уровень электролита в аккумуляторе – при необходимости долейте дистиллированной воды.
9. Проверьте панель управления и генераторную установку на наличие пыли и грязи – при необходимости очистите. Это может представлять электрическую опасность или вызвать проблемы с охлаждением.
10. Проверьте индикатор заполнения воздушного фильтра, если он есть, – при необходимости замените фильтр.
11. Освободите пространство вокруг генераторной установки от любых опасных предметов, которые могут помешать оператору или могут вызвать травму. Убедитесь, что сетки охлаждающего воздуха чистые.
12. Визуально проверьте всю генераторную установку на наличие утечек из топливной системы, системы охлаждения или смазочных уплотнений.
13. Периодически сливайте конденсат из ловушек выпускной системы, если они установлены.
14. Убедитесь, что прерыватель выходной цепи генератора переменного тока находится в положении «OFF» (выкл.) (ручка вниз).

5.3.4 Основное управление

Режим ПУСК




Рис. 5.5 – Основное управление, кнопка пуска

Режим СТОП




Рис. 5.6 – Основное управление, кнопка остановки

Режим АВТО





Рис. 5.7 – Основное управление, кнопка «Авто»

Примечание:

- Если Вы не используете PowerWizard в режиме АВТО, система выдает сигнал тревоги «Not in Auto Mode» (не в режиме АВТО) (если данный параметр активирован).


5.3.5 Сброс неисправности/сигнала тревоги

1. Неисправность/процесс сброса сигнала тревоги




Если какие-либо из контрольных ламп мигают или горят непрерывно, это предупреждение или отключение

3. Неисправность/сброс сигнала тревоги




 Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку подтверждения сигнала тревоги

2. Неисправность/сброс сигнала тревоги



 Нажмите кнопку СТОП

4. Неисправность/процесс сброса сигнала тревоги. На дисплее появится:



 Нажмите кнопку ввода, чтобы удалить все предупреждения и/или отключения

 Для отмены нажмите кнопку ВЫХОДА

Рис. 5.8 – Основное управление, сброс сигнала тревоги

5.3.6 Обзор интерфейса пользователя

Перед началом работы с генераторной установкой оператор должен полностью ознакомиться с дисплеем и кнопками модуля управления. Показания дисплея при работающей генераторной установке необходимо периодически проверять, чтобы заметить любые отклонения, прежде чем они приведут к проблемам. На рис. 5е показан типичный вид панели управления PowerWizard. При установке дополнительного оборудования на панели могут появляться новые элементы, так что панель управления вашей генераторной установки может отличаться от изображенной на рисунке. Следующее описание объясняет функции каждого стандартного элемента на панелях:

Функциональные кнопки:

 Кнопка обзора по переменному току – открывает на дисплее первый экран с информацией по переменному току. Обзорная информация по переменному току содержит различные параметры переменного тока, которые характеризуют работу генераторной установки. (Используйте кнопки вверх/вниз для перемещения между параметрами переменного тока.)

 Кнопка обзора двигателя – открывает на дисплее первый экран с информацией о двигателе. Обзорная информация о двигателе содержит различные параметры двигателя, которые характеризуют работу генераторной установки. (Используйте кнопки вверх/вниз для перемещения между параметрами двигателя.)

 Кнопка главного меню – открывает на дисплее экран главного меню. Кнопки перемещения обеспечивают доступ к меню на всех уровнях.

Кнопки управления:

-  РАБОТА – при нажатии кнопки РАБОТА двигатель перейдет в рабочий режим.
-  АВТО – при нажатии кнопки АВТО двигатель перейдет в автоматический режим.
-  СТОП – при нажатии кнопки СТОП двигатель перейдет в режим останова.

Кнопки перемещения:

-  Прокрутка вверх – кнопка прокрутки вверх используется для перемещения курсора вверх в различных меню или на экранах мониторинга. Кнопка прокрутки вверх используется также при вводе уставок. При вводе числовых данных кнопка прокрутки вверх используется для увеличения цифры (0–9). Если уставка требует выбора из списка, кнопка прокрутки вверх используется для перемещения по списку.

-  Выход – кнопка выхода используется во время перемещения по меню, чтобы перемещаться на предыдущий уровень в структуре меню/подменю. Каждое нажатие кнопки позволяет пользователю переместиться назад/вверх в меню навигации. Кнопка выхода используется также для выхода/отмены ввода данных во время программирования уставки. Если кнопку выхода нажать при программировании уставки, ни одно из изменений, сделанных на экране, не будет сохранено в памяти.

-  Прокрутка вправо – кнопка прокрутки вправо используется при корректировке уставки. При вводе числовых данных кнопка прокрутки вправо используется для выбора цифры, которую нужно изменить. Кнопка прокрутки вправо используется также при некоторых корректировках уставки, чтобы установить или снять флагок. Если флагок установлен, нажатие кнопки прокрутки вправо приведет к снятию флагка и блокировке функции. Если флагок снят, нажатие кнопки прокрутки вправо приведет к установке флагка и разблокированию функции.

-  Ввод/OK – кнопка ввода используется при навигации по меню, чтобы выбрать пункты меню с целью перемещения вперед/вниз по структуре меню/подменю. Кнопка ввода используется также во время программирования уставок, чтобы сохранить изменение уставки. Нажатие кнопки ввода при программировании уставки приведет к тому, что изменение уставки будет сохранено в памяти.

-  Прокрутка вниз – кнопка прокрутки вниз используется для перемещения вниз в различных меню или на экранах мониторинга. Кнопка прокрутки вниз используется также при вводе уставок. При вводе числовых данных кнопка прокрутки вниз используется для уменьшения цифры (0–9). Если уставка требует выбора из списка, кнопка прокрутки вниз используется для перемещения вниз по списку.

-  Прокрутка влево – кнопка прокрутки влево используется при корректировке уставки. При вводе числовых данных кнопка прокрутки влево используется для выбора цифры, которую нужно изменить. Кнопка прокрутки влево используется также при некоторых корректировках уставки, чтобы установить или снять флагок. Если флагок установлен, нажатие кнопки прокрутки влево приведет к снятию флагка и блокировке функции. Если флагок снят, нажатие кнопки прокрутки влево приведет к установке флагка и разблокированию функции.

Кнопки и индикаторы событий:

-  Желтая лампа предупреждения – мигающий желтый свет показывает, что имеются неподтвержденные активные предупреждения. Постоянный желтый свет показывает, что имеются подтвержденные активные предупреждения. Если имеются активные предупреждения, желтый свет изменится с мигающего на постоянный после нажатия кнопки подтверждения сигнала тревоги. Если уже нет активных предупреждений, желтый свет погаснет после нажатия кнопки подтверждения сигнала тревоги.

-  Красная лампа останова – мигающий красный свет показывает, что имеются неподтвержденные активные события останова. Постоянный красный свет показывает, что имеются подтвержденные активные события останова. Если имеются активные события останова, красный свет изменится с мигающего на постоянный после нажатия кнопки подтверждения сигнала тревоги. Любое состояние, которое вызвало событие останова, должно быть сброшено вручную. Если больше нет активных событий останова, красный свет погаснет.

-  Подтверждение сигнала тревоги – нажатие кнопки подтверждения сигнала тревоги приведет к выключению выхода реле звукового сигнала и отключению сигнала. Кроме того, при нажатии этой кнопки желтые или красные мигающие лампы погаснут или изменят режим индикации на постоянный, в зависимости от активного состояния сигналов тревоги.



Кнопка сброса событий – когда управление остановлено, по нажатию этой кнопки происходит сброс всех событий. Однако операция «Reset All Events» (сбросить все события) не приведет к сбросу «существующих» событий.



Кнопка журнала регистрации – ее нажатие открывает на дисплее меню «Active Events» (активные события). Для просмотра событий используйте кнопки прокрутки вверх и вниз. После выбора события нажмите кнопку «OK», чтобы отобразить информацию о событии, таком как SPN и FMI.



Кнопка АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА – красная кнопка с фиксацией в нажатом положении, которая немедленно отключает генераторную установку и не позволяет ее запускать, пока кнопка не будет разблокирована, для чего ее нужно повернуть по часовой стрелке. Прежде чем снова запускать установку, эту неисправность необходимо сбросить, нажав кнопку «стоп» на модуле и выполнив сброс неисправности в «event log menu» (меню регистрации событий).

Настройки дисплея панелей PowerWizard:

Чтобы изменить настройки дисплея, в главном меню перейдите к пункту «Preferences» (настройки) (последний в меню). Нажмите кнопку ввода. Выберите необходимую настройку, просмотрев все меню настроек. Нажмите кнопку ввода, чтобы изменить эту настройку.

CONTRAST (контрастность): Контрастность дисплея может потребовать изменения заводской установки в зависимости от угла зрения и температуры воздуха. Контрастность можно регулировать от 0% до 100%, нажимая кнопки прокрутки влево и вправо. Кнопка ввода подтверждает изменение, а кнопка выхода – отменяет.

BACKLIGHT (подсветка): Подсветку обычно оставляют на 100%, однако при желании пользователь может уменьшить ее интенсивность. Подсветку можно регулировать от 0% до 100%, нажимая кнопки прокрутки влево и вправо. Кнопка ввода подтверждает изменение, а кнопка выхода – отменяет.

PRESSURE UNITS (единицы давления): Возможно измерение давления в кПа, фунтах на кв. дюйм или барах. С помощью кнопок прокрутки влево и вправо выберите предпочтительные единицы давления. Кнопка ввода подтверждает выбор новой единицы давления; кнопка выхода – отменяет изменение единиц давления.

TEMPERATURE UNITS (единицы температуры): Возможно измерение температуры в °C или °F. С помощью кнопок прокрутки влево и вправо выберите предпочтительные единицы температуры. Кнопка ввода подтверждает изменение; кнопка выхода – отменяет.

VOLUME (объем): Эта настройка используется для некоторых дополнительных параметров (таких как расход топлива). Объем может измеряться в литрах, галлонах США или имперских галлонах. Выбор производится кнопками прокрутки влево и вправо. Кнопка ввода подтверждает выбор новой единицы объема; кнопка выхода – отменяет изменение единиц объема.

LAMP TEST (тест ламп): Он используется для проверки светодиодов и дисплея. После выбора LAMP TEST (тест ламп) нажатие OK включит все светодиоды и экран дисплея.

5.3.7 Журнал регистрации и сброс сигналов тревоги

Примечание:

- Чтобы сбросить меню на начало, пожалуйста, нажмите кнопку выхода три раза.

Просмотр событий

Существует два способа просмотра событий. Нажатие кнопки журнала регистрации непосредственно открывает на дисплее меню «ACTIVE EVENTS» (активные события). Другой способ предусматривает использование главного меню:

- В пункте MAIN MENU/VIEW (главное меню/вид) выберите «EVENT LOGS» (регистрация событий) и нажмите кнопку ввода. Будет отображено меню «ACTIVE EVENTS» (активные события).
- Для просмотра событий используйте кнопки прокрутки вверх и вниз. Порядок расположения событий: существующие идут первыми, затем активные, в конце неактивные. Внутри этих категорий они располагаются по часам работы двигателя (или по часам реального времени в PowerWizard 2.1).
- После выбора события нажмите кнопку ввода, чтобы увидеть дополнительную информацию, такую как SPN, FMI, время и дату первого такого события, время и дату последнего проявления (только для PowerWizard 2.1), часы работы двигателя при первом событии и часы работы двигателя при последнем событии.

Сброс быстрого останова

В дополнение к вышеописанной процедуре имеется также упрощенный процесс для сброса всех событий. Чтобы сбросить все события:

1. Убедитесь, что управление остановлено.
2. На любом экране нажмите кнопку сброса событий.
3. Появится окно подтверждения.
4. Нажмите кнопку «OK», чтобы сбросить все события на всех модулях. Нажмите кнопку выхода, чтобы отменить операцию сброса.

Примечание:

- Система PowerWizard, чтобы можно было сбросить события, должна находиться в режиме СТОП.

Существующие события сбросить нельзя.

Сброс останова

Мигающая красная лампа останова показывает, что имеется неподтвержденное событие останова. Красный свет останова изменится с мигающего на постоянный красный свет при нажатии кнопки подтверждения сигнала тревоги. Когда неисправность проверена и причина устранена, используйте следующую процедуру, чтобы сбросить событие:

1. Нажмите кнопку «СТОП».
2. Войдите в «EVENT LOGS» (регистрация событий) из главного меню.
3. Выберите «Module» (модуль) из списка.
4. Прокрутите список событий, чтобы выбрать то событие, которое нужно сбросить.
5. Убедитесь, что состояние события активное (а не существующее).
6. Нажмите кнопку ввода.
7. «RESET» (сброс) будет выбрано, если данное состояние уже не существует и управление находится в режиме СТОП.
8. Нажмите кнопку ввода еще раз. Неисправность будет удалена.
9. Нажмите кнопку выхода или кнопку главного меню, чтобы вернуться в главное меню.

5.3.8 Защита

Панель управления системы PowerWizard обеспечивает 3 уровня защиты с помощью пароля. Всем регулируемым уставкам назначен какой-либо уровень защиты, на котором возможна регулировка параметров. Пароли воздействуют только на изменение уставок с панели управления.

Уровень защиты паролем, который требуется для каждой уставки, показан на экране ввода уставок параметров. Идентификационный номер уровня защиты «1», «2» или «3» рядом с символом висячего замка изображается на экране ввода уставок параметров. Уровень защиты 3 используется для самых защищенных уставок, а уровень защиты 1 – для наименее защищенных уставок. Если PowerWizard при просмотре параметра постоянно находится на требуемом уровне защиты, изображение замка не появится.

Если параметр отображается с замком, но без идентификационного номера уровня защиты рядом с ним, этот параметр нельзя изменить с дисплея PowerWizard, и нужно связаться с дилером. Пароли уровня 1 и 2 блокируются после установки. Пароли уровня 1 и 2 – это пароли уровня пользователя, и при необходимости ими можно пользоваться.

PowerWizard 2.1 имеет также пароль SCADA, который можно использовать для защиты удаленных соединений.

Просмотр меню защиты:

MAIN MENU (главное меню) > CONFIGURE (конфигурация) > SECURITY (защита).

В верхней части меню защиты отображается текущий уровень защиты. В меню защиты имеются следующие пункты:

DROP TO MINIMUM LEVEL (опуститься на минимальный уровень) – используется для возвращения защиты на самый низкий уровень. Выберите и нажмите кнопку ввода, чтобы опуститься на минимальный уровень защиты. Если не установлены пароли уровня 1 или 2, минимальный уровень будет 2. Если установлен пароль уровня 2, минимальный уровень будет 1, а если установлен пароль уровня 1, минимальный уровень будет 0.

ENTER LEVEL 1 OR 2 (ввести уровень 1 или 2) – используется для ввода паролей уровня 1 или 2. Выберите и нажмите кнопку ввода, чтобы перейти на экран ввода пароля. Пароли можно ввести с помощью кнопок управления курсором. В PowerWizard пароли уровня 1 и 2 должны быть разными. Вводимый пароль сравнивается с сохраняемыми паролями уровня 1 и 2; если пароль правильный, PowerWizard перейдет на соответствующий уровень защиты.

ENTER LEVEL 3 (ввести уровень 3) – используется для получения доступа на уровень 3. Пароль уровня защиты 3 резервируется для критических уставок, которые должен менять только квалифицированный оператор. Если вам требуется изменение, связанное с паролем уровня 3, вы должны связаться со своим дилером.

CHANGING LEVEL 1 PASSWORD (изменение пароля уровня 1) – используется для установки, изменения или отмены пароля уровня 1. Для применения этой функции система управления должна быть на текущем уровне защиты 1 или выше. Выберите и нажмите кнопку ввода, чтобы перейти на экран ввода пароля. Чтобы установить или изменить пароль, введите новый пароль с помощью кнопок управления курсором. Пароль может содержать до 16 знаков. Чтобы отменить пароль уровня защиты 1, установите пароль на '0'. Нажмите кнопку ввода для сохранения.

CHANGING LEVEL 2 PASSWORD (изменение пароля уровня 2) – используется для установки, изменения или отмены пароля уровня 2. Для применения этой функции система управления должна быть на текущем уровне защиты 2 или выше. Выберите и нажмите кнопку ввода, чтобы перейти на экран ввода пароля. Чтобы установить или изменить пароль, введите новый пароль с помощью кнопок управления курсором. Пароль может содержать до 16 знаков. Чтобы отменить пароль уровня защиты 2, установите пароль на '0'. Нажмите кнопку ввода для сохранения.

CHANGING SCADA PASSWORD (изменение пароля SCADA) (только для PowerWizard 2.1) – используется для установки, изменения или отмены пароля SCADA. Выберите и нажмите кнопку ввода, чтобы перейти на экран ввода пароля. Чтобы установить или изменить пароль, введите новый пароль с помощью кнопок управления курсором. Пароль может содержать до 16 знаков. Чтобы отменить пароль защиты SCADA, установите пароль на '0'. Нажмите кнопку ввода для сохранения.

5.3.9 Программирование часов реального времени (PowerWizard 2.1)

Часы реального времени дают информацию времени и даты для автоматического управления пуском/остановкой на основе времени. Они также обеспечивают метки времени в журнале регистрации событий. Часы реального времени не калиброваны и служат только для информации. Дата и время устанавливаются пользователем.

1. Чтобы установить дату и время или формат представления даты:
MAIN MENU (главное меню) > CONFIGURE (конфигурация) > TIME/DATE (время/дата).
2. Чтобы установить время, выберите время и дважды нажмите кнопку ввода.
3. С помощью кнопок управления курсором установите время и нажмите кнопку ввода для сохранения. Нажмите кнопку выхода для возврата.
4. Чтобы установить дату, выберите дату и дважды нажмите кнопку ввода.
5. С помощью кнопок управления курсором установите дату и нажмите кнопку ввода для сохранения. Нажмите кнопку выхода для возврата.
6. Чтобы установить формат даты, выберите FORMAT DD/MM/YY (формат дд/мм/гг) или FORMAT MM/DD/YY (формат мм/дд/гг) и нажмите кнопку ввода.
7. С помощью кнопок управления курсором выберите требуемый формат даты и нажмите кнопку ввода для сохранения.

5.3.10 Перекачка топлива (PowerWizard 2.1)

Для перекачки дизельного топлива в топливный бак можно использовать топливный насос и систему измерения уровня топлива.

1. Для настройки операции перекачки топлива:
MAIN MENU (главное меню) > CONTROL (управление) > FUEL TRANSFER (перекачка топлива)
2. Чтобы запустить или остановить перекачку топлива, выберите PUMP CONTROL (управление насосом), затем нажмите кнопку «OK».
3. С помощью кнопок управления курсором выберите START FUEL PUMP (запустить топливный насос) или STOP FUEL PUMP (остановить топливный насос), затем нажмите кнопку «OK».
4. Предельные значения уровня топлива, при которых происходит автоматическое включение и выключение насоса, настроены на 25% и 75% соответственно.

5.3.11 Дополнительные возможности

Режим пониженной мощности

В режиме пониженной мощности экран погаснет, а светодиоды будут попеременно мигать. Нажмите любую кнопку, чтобы вывести панель из режима пониженной мощности. Режим пониженной мощности можно отключить (обратитесь к региональному дилеру).

Удаленная сигнализация о неисправности

Сигнализатор PowerWizard используется при удаленном управлении, устанавливается отдельно от генераторной установки, чтобы обеспечить дистанционную индикацию работы системы и опасных состояний.

За более подробной информацией об этих функциях обратитесь к своему дилеру.

5.3.12 Руководство по устранению неисправностей в PowerWizard

Неисправность	Симптом	Действия
Двигатель не запускается	Двигатель не вращается при подаче сигнала запуска – вручную при нажатии кнопки запуска или автоматически с помощью дистанционной подачи сигнала	<ol style="list-style-type: none"> Проверьте, разблокированы ли все кнопки аварийного останова Проверьте, выключена ли лампа кнопки остановки Проверьте, нет ли активных событий останова. Если нужно, выполните сброс после устранения отмеченной неисправности Обратитесь к региональному дилеру
Двигатель останавливается из-за низкого давления масла	В журнале регистрации событий отображается «LOW OIL PRESSURE» (низкое давление масла). Горит красный светодиод останова	<ol style="list-style-type: none"> Проверьте уровень масла Обратитесь к региональному дилеру
Двигатель останавливается из-за высокой температуры охлаждающей жидкости	В журнале регистрации событий отображается «HIGH COOLANT TEMP» (высокая температура охлаждающей жидкости). Горит красный светодиод останова	<ol style="list-style-type: none"> Проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе. Обратитесь к разделу по безопасности, прежде чем открывать крышку радиатора Обратитесь к региональному дилеру
Двигатель останавливается из-за превышения частоты	В журнале регистрации событий отображается «OVERSPEED» (превышение частоты). Горит красный светодиод останова	<ol style="list-style-type: none"> Проверьте действительное значение оборотов двигателя Обратитесь к региональному дилеру
Двигатель останавливается из-за пониженного напряжения (только для Powerwizard 2.1)	В журнале регистрации событий отображается «UNDER-VOLTAGE» (пониженное напряжение), горит красный светодиод останова	<ol style="list-style-type: none"> Обратитесь к региональному дилеру
Двигатель останавливается из-за повышенного напряжения (стандартный параметр в Powerwizard 2.1, дополнительный параметр в Powerwizard 1.1+)	В журнале регистрации событий отображается «Over-Voltage» (повышенное напряжение), горит красный светодиод останова	<ol style="list-style-type: none"> Обратитесь к региональному дилеру
Генераторная установка не работает под нагрузкой	Генераторная установка работает, но нагрузка не запитывается	<ol style="list-style-type: none"> Обратитесь к региональному дилеру
Генераторную установку не удается остановить вручную	Генераторная установка продолжает работать после выключения	<ol style="list-style-type: none"> Убедитесь, что генераторная установка останавливается после нажатия кнопки аварийного останова Обратитесь к региональному дилеру
Не удается остановить генераторную установку, работающую в автоматическом режиме	Генераторная установка не останавливается после прекращения дистанционной подачи сигнала запуска	<ol style="list-style-type: none"> Убедитесь, что генераторная установка останавливается после нажатия кнопки аварийного останова или после удерживания кнопки останова в течение 5 секунд без учета времени остывания
Сигнал тревоги «Not in Auto Mode» (не в режиме АВТО) (только для резервных установок)	В журнале регистрации событий отображается сигнал тревоги «Not in Auto Mode» (не в режиме АВТО), горит желтый светодиод	<ol style="list-style-type: none"> Проверьте, находится ли модуль в режиме «АВТО» Проверьте, не нажаты ли кнопки АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА Обратитесь к региональному дилеру

5.4 DCP-10 и DCP-20

5.4.1 Общая информация



Рис. 5.9 – Панели управления DCP-10 и DCP-20

Выше показаны модули управления автоматическим пуском (DCP-10 и DCP-20), предназначенные для автоматического пуска и останова генераторной установки.

Эти модули также контролируют и защищают двигатель, показывая рабочее состояние, состояния неисправности и измерения на ЖК-дисплее и светодиодах передней панели.

5.4.2 Описание модуля управления DCP




Рис. 5.10 – Описание модулей управления DCP-10 и DCP-20

1. Экран дисплея
2. Кнопка прокрутки – прокрутка по меню, вход в меню конфигурации или выход из него
3. Выключение звука/тест ламп – для проверки ламп нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
4. Кнопка пуска
5. Кнопка останова
6. Ручной режим
7. Автоматический режим
8. Светодиод общего отказа (только DCP-10) – мигает при возникновении ситуации предупреждения, горит постоянным светом при отключении.
9. Светодиод предупреждения (только DCP-20) – горит постоянным светом, пока не будет исправлена ситуация, приведшая к предупреждению, после чего автоматически гаснет.
10. Светодиод останова (только DCP-20) – горит постоянным светом и отключает двигатель
11. Тестовый режим

5.4.3 Предпусковые проверки (для всех систем управления)

Предупреждение

- △ **Описанные ниже проверки – это единственные работы, которые должен выполнить оператор.**

Перед пуском генераторной установки необходимо выполнить следующие проверки:

1. Визуальный осмотр займет всего несколько минут, но может предотвратить дорогостоящий ремонт и несчастные случаи. – Для обеспечения максимального срока службы генераторной установки всегда осматривайте ее перед пуском. Обращайте внимание на следующее:
 - Ослабленные крепления, изношенные ремни или ослабленные соединения. При необходимости отремонтируйте.
 - Защитные ограждения вентилятора и выхлопной системы должны быть в правильном положении и надежно закреплены. Отремонтируйте поврежденные/открепленные ограждения, восстановите отсутствующие.
 - Протрите начисто крышки заправочных горловин перед обслуживанием двигателя или перед доливкой жидкостей, чтобы уменьшить опасность загрязнения систем.
 - Вытирайте любую пролитую жидкость (охлаждающую жидкость, смазочное масло или топливо). Если заметна протечка, найдите ее источник и устраните. Если вы подозреваете протечку, чаще проверяйте уровень жидкостей, пока протечка не будет найдена и устранена.
 - Накопившиеся смазка и/или масло на двигателе – это опасность пожара. Удаляйте их паровой очисткой или струей воды под высоким давлением. Не допускайте попадания воды высокого давления на электронные/электрические компоненты, по возможности предусматривайте защиту.
 - Убедитесь в надежности и надлежащей установке трубопроводов охлаждающей жидкости. Проверьте, нет ли протечек. Проверьте состояние всех трубопроводов на предмет трещин и признаков истирания.

Уровень жидкостей

2. Проверьте уровень масла в двигателе и уровень охлаждающей жидкости – при необходимости долейте (соответствующие точки см. в руководстве к двигателю). Убедитесь, что используются жидкости, указанные в руководстве.

Предупреждение:

- △ **Во избежание травм не снимайте крышку радиатора или любой другой компонент системы охлаждения, пока двигатель работает и пока охлаждающая жидкость находится под давлением, из-за опасности выброса горячей охлаждающей жидкости. Не добавляйте большое количество холодной охлаждающей жидкости в горячую систему – это может привести к серьезному повреждению двигателя.**

3. Проверьте уровень масла в двигателе и уровень охлаждающей жидкости – при необходимости долейте.

Примечание:

- Как правило, дизельные двигатели расходуют смазочное масло в количестве 0,25–1% от расхода топлива.
- При добавлении охлаждающей жидкости в радиатор лейте ее медленно, чтобы воздух успевал выходить, во избежание образования воздушных пробок в двигателе. Всегда доливайте жидкость, когда двигатель холодный.

Предупреждение:

- △ **При доливке топлива в топливный бак не курите и не пользуйтесь открытым огнем.**

4. Проверьте уровень топлива – при необходимости долейте.

Предупреждение:

- △ **Перед тем как подтягивать ремни вентилятора, отсоедините от аккумулятора отрицательный провод (–) во избежание случайного пуска двигателя.**

5. Проверьте состояние и натяжение ремней вентилятора и генератора двигателя – при необходимости подтяните.
6. Проверьте все шланги на предмет ослабления соединений и износа – затяните или замените, если нужно.
7. Проверьте клеммы аккумулятора на предмет коррозии – при необходимости очистите.

Предупреждение:

- △ **При работе с аккумуляторами не курите и не пользуйтесь открытым огнем. Водород из аккумуляторов взрывоопасен.**
- △ **Не замыкайте между собой положительную и отрицательную клеммы.**

8. Проверьте уровень электролита в аккумуляторе – при необходимости долейте дистиллированной воды.
9. Проверьте панель управления и генераторную установку на наличие пыли и грязи – при необходимости очистите. Это может представлять электрическую опасность или вызвать проблемы с охлаждением.
10. Проверьте индикатор заполнения воздушного фильтра, если он есть, – при необходимости замените фильтр.
11. Освободите пространство вокруг генераторной установки от любых опасных предметов, которые могут помешать оператору или могут вызвать травму. Убедитесь, что сетки охлаждающего воздуха чистые.
12. Визуально проверьте всю генераторную установку на наличие утечек из топливной системы, системы охлаждения или смазочных уплотнений.
13. Периодически сливайте конденсат из ловушек выпускной системы, если они установлены.
14. Убедитесь, что прерыватель выходной цепи генератора переменного тока находится в положении «OFF» (выкл.) (ручка вниз).

5.4.4 Основное управление

Режим ПУСК



Рис. 5.11 – Основное управление, кнопка пуска

Нажмите кнопку ПУСК

Режим СТОП



Нажмите кнопку СТОП

Рис. 5.12 – Основное управление, кнопка остановки

Режим АВТО



Нажмите кнопку АВТО
(Автоматический режим будет сигнализироваться горячим светодиодом)

Рис. 5.13 – Основное управление, кнопка «Авто»

РУЧНОЙ режим



Нажмите кнопку ручного режима
(Ручной режим будет сигнализироваться горячим светодиодом)

Рис. 5.14 – Основное управление, кнопка ручного режима

5.4.5 Сброс неисправности/сигнала тревоги – DCP-10

Сигнал тревоги/останов

При возникновении ситуации, приводящей к предупреждению, будет мигать светодиодный индикатор, но генераторная установка выключаться не будет.



После устранения проблемы, светодиод предупреждения автоматически погаснет.

При возникновении ситуации, приводящей к отключению, загорается светодиодный индикатор. Система немедленно блокируется, а генераторная установка останавливается.

Эту ошибку можно сбросить путем нажатия кнопки СТОП. Это приводит к сбросу ошибки, гаснет светодиодный индикатор, генераторная установка разблокируется и может быть снова запущена.

5.4.6 Сброс неисправности/сигнала тревоги – DCP-20

Сигнал тревоги

При возникновении ситуации, приводящей к предупреждению, светодиодный индикатор будет гореть постоянным светом, но установка отключаться не будет.

После устранения проблемы, вызвавшей предупреждение, светодиод автоматически погаснет.

Останов

Он горит постоянным светом при возникновении сигнала тревоги отключения.

При возникновении ситуации, приводящей к отключению, светодиодный индикатор будет гореть постоянным светом. Система немедленно блокируется, а генераторная установка останавливается.

Эту ошибку можно сбросить путем нажатия кнопки СТОП. Это приводит к сбросу ошибки, гаснет светодиодный индикатор, генераторная установка разблокируется и может быть снова запущена.

5.4.7 Обзор интерфейса пользователя

Перед началом работы с генераторной установкой оператор должен полностью ознакомиться с дисплеем и кнопками модуля управления. Показания дисплея при работающей генераторной установке необходимо периодически проверять, чтобы заметить любые отклонения, прежде чем они приведут к проблемам. На рис. 5k показан типичный вид панелей управления DCP-10 и DCP-20. При установке дополнительного оборудования на панели могут появляться новые элементы, так что панель управления вашей генераторной установки может отличаться от изображенной на рисунке. Следующее описание объясняет функции каждого стандартного элемента на панелях:

Функциональные кнопки:



Кнопка прокрутки – кнопка прокрутки позволяет пользователю просматривать различные доступные экраны и параметры.

Кнопки управления:



РАБОТА – при нажатии кнопки РАБОТА двигатель войдет в рабочий режим.



АВТО – при нажатии кнопки АВТО двигатель перейдет в автоматический режим работы.



РУЧНОЙ – при нажатии кнопки РУЧНОЙ двигатель перейдет в ручной режим работы.

Кнопки навигации – DCP-10



В режиме установки параметров эта кнопка используется для увеличения значений.



В режиме установки параметров эта кнопка используется для уменьшения значений.



В режиме установки параметров эта кнопка подтверждает любые изменения и выходит из меню конфигурации.

Кнопки навигации – DCP-20



В режиме установки параметров эта кнопка используется для увеличения значений/прокрутки меню вниз.



В режиме установки параметров эта кнопка используется для уменьшения значений/прокрутки меню вверх.



В режиме установки параметров эта кнопка используется для входа в подменю/подтверждения изменений.



В режиме установки параметров эта кнопка используется для возврата на уровень выше.



В режиме установки параметров эта кнопка используется для изменения следующего значения.



Используется для входа в режим установки параметров или выхода из него – для этого необходимо нажать и удерживать в течение 2 секунд.

Кнопки и индикаторы событий:



Кнопка выключения звука – При возникновении сбоя звучит зуммер сигнала тревоги. При нажатии кнопки выключения звука зуммер отключается, на ЖК-дисплее отображается пиктограмма выключения звука.




Кнопка СТОП – Когда генераторная установка не работает, нажатие на кнопку останова сбрасывает все возникшие сигналы тревоги. Активные события не сбрасываются. В случае возникновения ситуации, приводящей к предупреждению или отключению, на дисплее появляется текст или символ, которые указывают на возникшую проблему. Подробное описание этих событий описано в соответствующем техническом руководстве на контроллер.


Настройки экрана для панели DCP-10

При нажатии любой кнопки загорается подсветка, которая автоматически гаснет по прошествии заданного времени. В обычном режиме работы вы можете установить время прокрутки для автоматической прокрутки по каждому экрану. Для прокрутки по каждому экрану вручную нажмите кнопку прокрутки. При возникновении ошибки на ЖК-дисплее отображается соответствующая пиктограмма ошибки.

Когда контроллер находится в режиме ожидания, отображаются следующие данные:



Когда контроллер работает в обычном режиме, он периодически отображает следующие данные:



Настройки экрана для панели DCP-20

Каждая страница может одновременно отображать информацию в нескольких строках. Нажатие позволяет пользователю выполнить прокрутку на следующую страницу. Дисплей можно также настроить на автоматическую прокрутку. При возникновении сигнала тревоги он сразу же отображается на ЖК-дисплее.

При работающей генераторной установке ЖК-дисплей прокручивает экраны, отображая следующие данные –

Управление	Описание	
Величина напряжения/тока, отображаемая на этом экране, – это средняя величина 3 фаз. Нажмите «▶» для прокрутки на следующую страницу.	U=380V P=0kW SP=1500rpm OP=4.6Bar RUN	I=0A F=50.0Hz Bat=25.4V TEMP=70°C
На этой странице отображаются электрические параметры для L1. Нажмите «▶» для прокрутки на следующую страницу.	V1=220V I1=0A P1=0kW Q1=0kVar RUN	U12=380V A1=0kVA PF1=1.00
На этой странице отображаются электрические параметры для L2. Нажмите «▶» для прокрутки на следующую страницу.	V2=220V I2=0A P2=0kW Q2=0kVar RUN	U23=380V A2=0kVA PF2=1.00
На этой странице отображаются электрические параметры для L3. Нажмите «▶» для прокрутки на следующую страницу.	V3=220V I3=0A P3=0kW Q3=0kVar RUN	U31=380V A3=0kVA PF3=1.00
На этой странице отображается мощность генераторной установки и средний коэффициент мощности. Нажмите «▶» для прокрутки на следующую страницу.	G. P=0kW G. A=0kVA G. Q=0kVar G. PF=1.00 RUN	
На этой странице отображается время работы, попытки пуска и уровень вспомогательного датчика. Нажмите «▶» для прокрутки на следующую страницу.	Run Hours = 0.0 Counters = 0 Fuels = 46% Heat = 40°C RUN	
На этой странице отображается общая активная и реактивная энергия. Нажмите «▶» для прокрутки на следующую страницу.	G. kWhr = 0 G. kVarHr = 0 RUN	
Релейные выходы обозначают состояние настраиваемого релейного выхода. Цифровые входы обозначают состояние настраиваемых входов. «0» показывает активный выход или вход. Нажмите «▶» для прокрутки на следующую страницу.	Relay outputs: --- 0 ----- Digital Inputs: ----- 0 - RUN	

5.5 Опции и обновления системы управления

Для того чтобы приспособить систему управления к конкретной генераторной установке, доступен набор самых разнообразных опций. В следующих разделах описаны применение и работа некоторых из этих опций.

- ⚠ Для обеспечения безопасной работы генераторной установки, которая была заказана и поставлена без установленной на заводе панели управления, перед эксплуатацией оператор должен убедиться, что к генераторной установке подсоединенна совместимая** панель управления, которая была протестирована представителем официального дилера компании FG Wilson.

(**Требования совместимости могут быть различными. Следует придерживаться всех требований, связанных с применением и местными нормами.)

5.5.1 Зарядные устройства для непрерывной подзарядки аккумулятора / зарядные устройства для аккумулятора с функцией Auto Boost

Зарядные устройства обоих типов предназначены для того, чтобы стартерные аккумуляторы поддерживались в заряженном состоянии даже в том случае, когда генераторная установка длительное время не используется.

Управляющие выключатели на зарядных устройствах обычно не устанавливаются во избежание случайного отключения зарядного устройства.

Система управления не отключает зарядное устройство при запуске генераторной установки, так что оно всегда остается активным. Пока двигатель работает, аккумуляторы заряжаются от зарядного генератора, приводимого в действие двигателем.

Импульсное зарядное устройство предназначено для автоматической подзарядки аккумулятора. Когда напряжение падает ниже установленного уровня, импульсное зарядное устройство с функцией Auto Boost автоматически подает зарядное напряжение в усиленном режиме (форсированная зарядка). По завершении цикла автоматической форсированной зарядки (Auto Boost) зарядное устройство переключается на нормальное напряжение «холостого хода». Это позволяет продлить срок службы аккумулятора, не допуская его чрезмерной зарядки и чрезмерного выделения газов.




Рис. 5.15 – Зарядное устройство аккумуляторов

5.5.2 Подогреватели

Подогреватели погружного типа (для двигателя) могут устанавливаться в системе охлаждения для обеспечения легкого пуска двигателя и быстрого приема нагрузки.

Подогреватели против конденсации для генератора переменного тока могут устанавливаться на обмотку статора генератора, чтобы поддерживать ее сухой в условиях повышенной влажности.

Подогреватели против конденсации для панели могут устанавливаться в панель управления для снижения уровня влажности.

Управляющие выключатели обычно не устанавливаются, но могут устанавливаться как дополнительное оборудование. С управляющими выключателями или без них нагреватели в любом случае автоматически отключаются после пуска двигателя.

5.5.3 Электрические топливоперекачивающие насосы

Топливоперекачивающие насосы требуются в том случае, когда топливо нужно перекачать из резервуара-хранилища в расходный бак генераторной установки.

Управление производится двумя кнопками с подсветкой на дверце панели управления или на отдельном ящике под панелью. Красная кнопка – это комбинация лампы отключения и кнопки остановки. Зеленая кнопка – это лампа работы и кнопка ручного пуска.

Для работы насоса в ручном режиме убедитесь, что красная кнопка находится в положении «ON» (вкл.) (не нажата). Нажмите и удерживайте зеленую кнопку для ручного пуска насоса. Насос будет работать в ручном режиме, только пока зеленая кнопка удерживается нажатой.

Для работы насоса в автоматическом режиме убедитесь, что красная кнопка находится в положении «ON» (вкл.) (не нажата). Насос включится автоматически при низком уровне топлива, при этом загорится зеленая лампа. Когда бак наполнится, насос выключится и зеленая лампа погаснет.

Если произойдет электрическая перегрузка, загорится красная лампа.

Убедитесь, что насос заполнен топливом перед началом работы, чтобы обеспечить смазку уплотнений. Также нельзя включать насос при пустых резервуарах-хранилищах или при закрытых вентилях на трубопроводах подачи топлива.

5.5.4 Контрольно-измерительные приборы

На панели управления могут быть установлены следующие дополнительные приборы:

- Три амперметра вместо одного, а также селекторный переключатель. Это обеспечивает непрерывное измерение тока по каждой фазе; неприменимо для PowerWizard, поскольку этот модуль отображает токи всех фаз. (Неприменимо для установок серии 26 – 220 кВА).
- Киловаттметр для точного измерения мощности, вырабатываемой генераторной установкой; неприменимо для PowerWizard, так как PowerWizard 2.1 отображает мощность.
- Измеритель температуры масла для контроля температуры смазочного масла при работе двигателя. Нормальная рабочая температура должна быть примерно 90–110°C (195–230°F); неприменимо для PowerWizard 1.1 и 2.1+, так как эти модули отображают температуру.
- Амперметр устройства подзарядки аккумулятора для контроля зарядного тока на аккумуляторе. Он используется, чтобы следить за зарядным током, подаваемым на аккумулятор. Когда аккумуляторы полностью заряжены, этот ток будет мал (менее 5 A), но при частично разряженном аккумуляторе может достигать 40 A.

5.5.5 Контроль частоты/напряжения

Три устройства могут быть установлены для регулировки частоты или напряжения генераторной установки:

Потенциометр регулировки частоты, переключатель повышения/понижения и потенциометр регулировки напряжения. Эти параметры должен регулировать только квалифицированный специалист по генераторным установкам в соответствии с инструкциями технического руководства. Для некоторых электронных двигателей скорость может регулироваться на модуле PowerWizard 2.1+.

5.5.6 Выдача сигналов тревоги

В дополнение к стандартной индикации, которая обеспечивается посредством сигнальных ламп, на панель управления могут быть установлены четыре опции:

- Установленная на панели сирена будет звучать, когда срабатывает сигнал тревоги. Для выключения звука сирены на панели предусмотрена соответствующая кнопка.
- Поставляемая отдельно сирена будет звучать, когда срабатывает сигнал тревоги. Ее можно установить в любом удобном месте. Для выключения звука сирены на панели предусмотрена соответствующая кнопка.
- Комплект безвольтовых контактов для переключения общего сигнала тревоги в случае события, служащего условием для сигнала тревоги. Эти контакты предназначены для включения в существующую систему тревожной сигнализации. Эти контакты остаются в состоянии «тревога», пока система управления не будет сброшена.
- Комплект беспотенциональных контактов, позволяющих измерять показатели работы генераторной установки. Они подключаются к существующей системе индикации состояния. На контактах предусмотрены три клеммы, они могут быть соединены в нормально разомкнутом или нормально замкнутом состоянии и продолжают работу до тех пор, пока контроллер указывает, что генераторная установка включена

5.5.7 Автоматический контроль предпускового подогрева

Свечи накаливания (если установлены) автоматически включаются перед прокруткой двигателя и остаются включенными во время прокрутки. Автоматический цикл прокрутки задерживается на период предпускового подогрева.

5.5.8 Панели дистанционного сигнализатора

Доступны для PowerWizard.

Дистанционный сигнализатор может быть установлен на панели PowerWizard (16 каналов).

6. УПРАВЛЕНИЕ

6.1 Процедура прокачки в установках серии 1100

Предупреждение:

⚠ Пожалуйста, воспользуйтесь соответствующими средствами индивидуальной защиты (раздел 2.2), прежде чем осуществлять какие-либо из перечисленных ниже процедур, поскольку они подразумевают непосредственный контакт оператора с дизельным топливом. Кроме того, имеется риск разлива топлива.

Примечание:

- Обратитесь, пожалуйста, к местному дилеру, если у Вас возникли сомнения относительно модели двигателя.
- См. руководство к двигателю соответствующей модели. Если у Вас возникли сомнения, обратитесь к региональному дилеру.
- См. раздел 3.2/3.3, где описан процесс залива топлива в генераторную установку

После проведения технического обслуживания топливного фильтра или слива топлива из топливной системы низкого давления необходимо прокачать систему топливом, как описано ниже.

6.1.1 Установки, оснащенные малым водоотделителем/предварительным фильтром Perkins




Рис. 6.1 – Пример предварительного фильтра/водоотделителя

Примечание:

- Не откручивайте воздухоотводные винты (а) во время прокачки системы топливом, поскольку это приведет к разливу дизельного топлива.

С подачей топлива из основного бака

- С помощью соответствующего выключателя запустите стандартный двухминутный цикл прокачки топлива (см. раздел 5.3.10).
- Запустите двигатель.
- Если двигатель не удалось запустить после 3 циклов вращения, обратитесь к разделу «Устранение неисправностей», а затем повторите процедуру прокачки топлива.

С подачей топлива из удаленного бака

- Убедитесь, что в трубопроводах удаленного бака имеется топливо; нельзя включать насос при пустых резервуарах-хранилищах или в том случае, когда вентили на трубопроводах подачи топлива закрыты.
- Переключив подачу топлива на удаленный бак, выполните прокачку топлива.

Панель управления PowerWizard можно использовать для подачи питания на насос предпусковой прокачки топлива следующим образом

1. Чтобы подать на генераторную установку топливо:
MAIN MENU (главное меню) > CONTROL (управление) > ENGINE FUEL PRIMING (прокачка двигателя топливом).
2. Для прокачки установки топливом нажмите правую кнопку управления курсором, это инициирует двухминутный цикл прокачки.

3. Чтобы выйти из цикла прокачки, нажмите левую кнопку управления курсором.

Примечание:

- Генераторную установку можно прокачать топливом, только когда она остановлена и нет активных или существующих условий отключения.

6.1.2 Установки, оснащенные водоотделителем/предварительным фильтром Racor (дополнительный параметр)




Рис. 6.2 – Пример фильтра Racor

С подачей топлива из основного бака

Если элемент Racor был заменен или поврежден по тем или иным причинам, запустите цикл прокачки топлива для нового элемента Racor:

- Снимите с элемента Т-образную рукоятку (1) и крышку.
- Вручную вкрутите Т-образную рукоятку в центральную трубу.
- Заполните конструкцию чистым топливом чуть выше верхней части элемента. Таким образом, «грязная» сторона элемента будет полностью покрыта топливом.
- Смажьте чистым топливом прокладку крышки (2) и уплотнительное кольцо Т-образной рукоятки (1).
- Замените крышку (2), соблюдая осторожность, чтобы прокладка была расположена надлежащим образом, затем затяните Т-образную рукоятку (1) – не используйте для этого никаких инструментов.
- С помощью соответствующего выключателя (если он имеется) запустите двухминутный цикл прокачки топлива.
- Запустите двигатель.
- Если двигатель не удалось запустить после 3 циклов вращения, обратитесь к разделу «Устранение неисправностей», а затем повторите процедуру прокачки топлива.

С подачей топлива из удаленного бака

Если трубопроводы подачи топлива из удаленного бака пусты:

- Залейте топливо в Racor вручную, как описано выше.
- Запустите двухминутный цикл прокачки топлива.
- Вновь залейте топливо в Racor, как описано выше.
- Запустите цикл прокачки топлива еще на две минуты.
- Запустите двигатель.
- Если двигатель не удалось запустить после 3 циклов вращения, обратитесь к разделу «Устранение неисправностей», а затем повторите процедуру прокачки топлива.

Если трубопроводы подачи топлива из удаленного бака заполнены:

- Проведите прокачку топлива, как описано в разделе о подаче топлива из основного бака.

6.1.3 Устранение неисправностей

Если двигатель не удается запустить и после окончания прокачки топлива, возможно, в шланг обратного контура клапана регулировки давления (PRV) попал воздух.





Рис. 6.3 – Инструменты (не входят в комплект) и шланг обратного контура клапана регулировки давления (PRV)

1. Закройте шланг обратного контура PRV (B). Воспользуйтесь инструментом (A), чтобы закрыть шланг обратного контура PRV (B). Стандартный пример инструмента (A) показан на рисунке.
2. Повторите прокачку топлива, которая проводится для конфигурации топливной системы.
3. Отпустите инструмент (A).
4. Запустите двигатель. Дайте двигателю поработать, пока не убедитесь, что он работает надлежащим образом, а в насосе нет воздуха.

6.1.4 Запуск с использованием кабелей для запуска от внешнего источника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- △ Неправильное подключение кабелей для запуска от внешнего источника может привести к взрыву и нанесению травм.
- △ Избегайте возникновения искр возле аккумуляторов. Искры могут привести к взрыву паров. Не допускайте, чтобы концы кабеля для запуска от внешнего источника касались друг друга или двигателя.

Если установка не оборудована резервным аккумулятором, может потребоваться запустить двигатель от внешнего электрического источника.


После запуска от внешнего источника генератор переменного тока может не смочь полностью перезарядить сильно разряженные аккумуляторы. Аккумуляторы можно зарядить до нужного напряжения при помощи зарядного устройства.

Используйте аккумулятор, имеющий то же напряжение, что и электрический пусковой двигатель. Используйте ТОЛЬКО равное напряжение для запуска от внешнего источника. Использование более высокого напряжения приведет к выходу из строя электрической системы.

Прежде чем присоединять кабели для запуска от внешнего источника к запускаемому двигателю, проверьте, чтобы главный выключатель находился в выключенном положении.

1. Переведите пусковой выключатель заглохшего двигателя в выключенное положение. Отключите все принадлежности.
2. Присоедините один положительный конец кабеля для запуска от внешнего источника к положительному концу кабеля разряженного аккумулятора. Присоедините другой положительный конец кабеля для запуска от внешнего источника к положительному концу кабеля заряда или пуска.
3. Присоедините один отрицательный конец кабеля для запуска от внешнего источника к отрицательному концу кабеля источника заряда или пуска. Присоедините другой отрицательный конец кабеля для запуска от внешнего источника к корпусу заглохшего двигателя или к заземлению на массу. Эта процедура позволяет предотвратить поджигание возможными искрами горючих газов, производимых некоторыми аккумуляторами.
4. Зарядите аккумуляторы. Двигатель не будет продолжать работать после запуска, если не зарядить аккумуляторы.
5. Запустите двигатель.
6. Сразу же после запуска заглохшего двигателя отсоедините кабели для запуска от внешнего источника в обратном порядке.

Дополнительную информацию можно получить у местного дилера.




ВАЖНО! ОБА АККУМУЛЯТОРА ИЛИ БЛОКА АККУМУЛЯТОРОВ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ОДИНАКОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АККУМУЛЯТОРЫ С РАЗНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ

Рис. 6.4 – Запуск с использованием кабелей для запуска от внешнего источника

7. ПАНЕЛИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ

Если необходимо, чтобы генераторная установка автоматически переключалась на режим резервного электроснабжения в случае выхода из строя электросети, требуется дополнительная панель переключения нагрузки. Эти панели переключения нагрузки обнаруживают сбой в электросети, подают сигнал на пуск генераторной установки, переключают нагрузку с вышедшей из строя сети на генераторную установку, а затем переключают ее обратно после восстановления работы электросети.



1. Руководство по эксплуатации
2. Сеть
3. Нагрузка, питанная от генераторной установки
4. Нагрузка, питанная от центральной электросети
5. Двухпроводное управление
6. Панель переключения нагрузки
7. Нагрузка

Рис. 7.1 – Работа панели переключения нагрузки

Имеются две модели панели переключения нагрузки: интеллектуальные панели переключения серии CTI и ATI. Руководство пользователя для этих панелей будет включено в данное руководство, если они будут выбраны на момент заказа. Для более подробной информации свяжитесь с региональным дилером.



Рис. 7.2 – Интеллектуальные панели переключения серии CTI и ATI

7.1 Описание модуля интерфейса двигателя (если установлен)

Модуль интерфейса двигателя – это герметичный установленный на двигателе модуль, который содержит переключающие реле для соленоида стартера, свечей накаливания и топливного соленоида. Каждая из этих цепей защищена индивидуальными предохранителями, установленными в этом модуле. Индивидуальные светодиоды индицируют подачу питания в каждую цепь.

Имеются две версии модуля интерфейса двигателя:

EIM (базовый): Модуль интерфейса двигателя используется вместе с панелями управления, оборудованными устройствами отключения вследствие превышения частоты.

EIM Plus (расширенный): Расширенный модуль интерфейса двигателя используется вместе с панелями управления, которые не оборудованы устройствами отключения вследствие превышения частоты.

Сигнал превышения частоты (только для EIM Plus): Расширенный модуль интерфейса двигателя отслеживает сигнал частоты от магнитного датчика. Если обороты двигателя поднимаются выше некоторого установленного значения, модуль посылает сигнал 0 В на панель управления генераторной установки, чтобы активизировать цепь неисправности из-за превышения частоты.

На заводе задается уставка превышения частоты 55 Гц для установок на 50 Гц и 66 Гц для установок на 60 Гц. Ее можно настроить регулировочным винтом, к которому есть доступ через отверстие около светодиода настройки превышения частоты. Когда двигатель работает на номинальных оборотах (1500 об/мин для 50 Гц или 1800 об/мин для 60 Гц), нужно поворачивать регулировочный винт, пока светодиод настройки превышения частоты не погаснет. При этом устанавливается значение превышения частоты в 10% от той частоты, при которой работает генераторная установка.




Рис. 7.3 – Модуль интерфейса двигателя (EIM)

7.2 Описание прерывателя выходной цепи

Прерыватель выходной цепи генератора переменного тока имеет достаточный номинал для выходной мощности генераторной установки. Электрическую выходную мощность можно отключить с помощью этого устройства; положение «ON» (вкл.) определяется по верхнему положению ручки. Прерыватель постоянно передает номинальный ток, но переключается в положение «OFF» (выкл.), если номинальная мощность на любой фазе будет превышена на период, зависящий от процента перегрузки и характеристик прерывателя цепи.

Предупреждение

⚠ Техническое обслуживание и/или замена прерывателей цепи должно осуществляться только компетентными техническими специалистами, прошедшими полное обучение.

8. ФЛЕШ-КОДЫ ОБНАРУЖЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ДВИГАТЕЛЕ

Электронные двигатели Perkins 1306-E87 автоматически записывают отказы двигателя в электронный модуль управления (ECM), чтобы облегчить поиск неисправностей. Коды неисправностей можно считывать с помощью красной и желтой ламп, расположенных в верхней части релейного шкафа, как показано на рисунке внизу.

1. Релейный шкаф – обеспечивает взаимодействие между электронным модулем управления (ECM) и панелью управления.
2. Желтая лампа – если она горит, это означает активную неисправность. Для помощи свяжитесь с региональным дилером. Генераторная установка может продолжать работать, но возможно уменьшение мощности.
3. Красная лампа – используется для считывания флеш-кода, при нормальной работе она не горит.
4. Кнопки – кнопки 1 и 0 используются только для считывания кода неисправности.
5. Диагностический разъем – используется для связи с ноутбуком/ПК. Предназначен только для уполномоченного техника. Проконсультируйтесь с региональным дилером.




Рис. 8.1 – Релейный шкаф электронных двигателей 1306-E87

Примечание:

- Системы защиты двигателя, например по низкому давлению масла, перегреву охлаждающей жидкости, находятся под контролем панели управления генераторной установки. Эти датчики выключают двигатель раньше, чем датчики ECM.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предупреждение:

- △ Следующая процедура должна выполняться только квалифицированным специалистом.

Хорошая программа технического обслуживания – это ключ к долговечности генераторной установки. Техническое обслуживание и сервис должны выполняться только квалифицированными техниками. Записи этой работы должны сохраняться, что поможет в разработке эффективной программы технического обслуживания.

Прежде всего генераторную установку нужно содержать в чистоте. Не позволяйте жидкостям, таким как топливо, или масляной пленке собираться на внутренних или наружных поверхностях или на акустическом материале, если таковой имеется, под ним или рядом. Протирайте поверхности водорастворимыми промышленными чистящими средствами. Не используйте для целей очистки горючие растворители.

Любой акустический материал с защитным покрытием, который был порван или проколот, должен быть немедленно заменен во избежание накопления в нем жидкостей или образования масляной пленки.


Обратитесь к квалифицированному специалисту по генераторным установкам, чтобы узнать подробную информацию о требуемом профилактическом техническом обслуживании.

9.1 Обслуживание аккумулятора

Предупреждение:

- △ К использованию и техническому обслуживанию аккумулятора должен допускаться только компетентный персонал, прошедший соответствующее обучение. При работе с аккумуляторами следует использовать надлежащие средства индивидуальной защиты.
- △ Проверка технического состояния аккумулятора должна производиться в рамках процедуры планового технического обслуживания.
- △ При работе с электролитом всегда следует использовать надлежащие средства индивидуальной защиты. В случае попадания электролита на кожу немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за медицинской помощью.
- △ Никогда не добавляйте в аккумулятор неразбавленную серную кислоту.
- △ Храните аккумуляторы в вертикальном положении во избежание утечки электролита. Электролит вреден для кожи, поскольку он представляет собой разбавленную серную кислоту.
- △ В процессе установки и снятия аккумулятора используйте инструменты с изолированными рукоятками. Никогда не помещайте инструменты или металлические предметы между клеммами аккумулятора.
- △ Во время зарядки аккумулятор выделяет взрывоопасные газы. Храните аккумулятор в хорошо проветриваемом помещении вдали от открытого огня и источников искр. Также запрещается курить в помещении, где хранится аккумулятор.

Согласно нормам действующего законодательства аккумуляторы генераторных установок нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.



Аккумуляторные батареи содержат ядовитые вещества, в заряженном состоянии каждый аккумуляторный элемент содержит электроды из металлического свинца (Pb) и двуокиси свинца (IV) (PbO_2) в электролите с содержанием приблизительно 33,5% (6 моль/л) серной кислоты (H_2SO_4). В разряженном состоянии электроды обоих типов превращаются в сульфат (II) свинца ($PbSO_4$), при этом серная кислота из раствора связывается, и остается чистая вода.

Утилизация аккумуляторных батарей с бытовыми отходами может принести ущерб окружающей среде, сжигание батарей также приведет к загрязнению атмосферы.

Использование свинцовых аккумуляторных батарей представляет опасность, поэтому необходимо строго соблюдать правила безопасности.

Аккумуляторные батареи являются неотъемлемой частью генераторной установки и требуют соответствующего технического обслуживания. Хранить аккумуляторные батареи следует в чистом сухом месте; кроме того, крышки вентиляционных отверстий (если они установлены) должны быть тугу затянуты.

Чистку отсека аккумуляторной батареи следует производить с помощью одного из указанных ниже моющих растворов:

- Раствор 0,1 килограмма (0,2 фунта) пищевой соды и 1 литра (1 кварты) чистой воды
- Раствор 0,1 литра (0,11 кварты) жидкого аммиака и 1 литра (1 кварты) чистой воды

Тщательно промойте отсек аккумуляторной батареи чистой водой.

Все соединения аккумуляторной батареи должны оставаться чистыми и должным образом затянутыми. Для чистки контактов и зажимов кабелей используйте мелкозернистую наждачную бумагу. Обработку следует продолжать до тех пор, пока очищаемые поверхности не будут выглядеть светлыми или блестящими. Однако не рекомендуется снимать слишком большой слой материала. Иначе это может привести к ослабеванию соединения между зажимами кабелей и контактами аккумуляторной батареи. Нанесите на зажимы и контакты консистентную смазку или другое защитное средство, чтобы предотвратить развитие коррозии.

Чтобы максимально использовать ресурс аккумуляторной батареи, уровень электролита должен быть достаточно высоким, чтобы пластины аккумуляторной батареи были погружены в него (на 1/2 дюйма / 13 мм). Если электролит не покрывает пластины, доливать в аккумуляторную батарею следует только дистиллированную воду; никогда не доливайте кислоту в аккумуляторную батарею, чтобы восстановить уровень электролита, поскольку избыточное количество кислоты приведет к разрушению пластин аккумуляторной батареи.

Рекомендуется проверять уровень электролита и состояние аккумуляторной батареи каждые 1000 часов работы. В суровых условиях эксплуатации рекомендуется использовать средства температурной компенсации и чаще проверять уровень электролита, например каждые 500 часов работы. Эти проверки должны также производиться в рамках процедуры планового технического обслуживания.

9.1.1 Снятие и установка аккумуляторной батареи

- Если кислота, содержащаяся в аккумуляторной батарее, попадет на кожу или одежду, это может привести к ожогам, а в случае ее контакта с органами зрения – даже вызвать слепоту. Пожалуйста, используйте защитную одежду при проведении осмотра аккумуляторной батареи перед ее демонтажем или транспортировкой.
- Убедитесь, что устанавливаемая аккумуляторная батарея полностью заряжена, а уровень и состав залитого в нее электролита соответствует норме.
- Если установлены крышки вентиляционных отверстий, убедитесь, что они должным образом закручены.
- Перед снятием аккумуляторной батареи проверяйте ее состояние. При плохой видимости используйте фонарь для осмотра аккумуляторной батареи со всех сторон на отсутствие возможных повреждений, вмятин или утечек.
- Если на корпусе аккумуляторной батареи имеются значительные вмятины или видны следы утечки электролита, пожалуйста, обратитесь за помощью к местному дилеру. НЕ пытайтесь демонтировать аккумуляторную батарею.
- Перед техническим осмотром всегда отсоединяйте аккумуляторную батарею (см. далее).
- Прежде чем устанавливать аккумуляторную батарею, отсоедините ее от цепи зарядки.
- Перед отсоединением аккумуляторной батареи отключите любые потребители энергии во избежание искрения. Первым отсоединяйте отрицательный провод, затем положительный, это позволит предотвратить короткое замыкание при контакте с любой металлоконструкцией, затем снимите удерживающую скобу или ремень, поддерживающий основание аккумуляторной батареи. Аккумуляторная батарея имеет большую массу, поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны при ее подъеме и транспортировке. При необходимости обращайтесь за помощью.
- Во время установки аккумуляторной батареи убедитесь в правильном взаимном положении клемм и кабелей во избежание неправильного подключения, поместите новую аккумуляторную батарею в лоток и закрепите ее с помощью прижимной скобы или ремня. Сначала подсоедините положительный провод к положительной клемме. Затем подсоедините отрицательный провод к отрицательной клемме.
- Следите за тем, чтобы контакты аккумуляторной батареи были чистыми, и не допускайте образования на них коррозии; кроме того, смазывайте электрические соединения небольшим количеством технического вазелина.
- Проверяйте, надежно ли затянуты контакты аккумуляторной батареи; если они будут затянуты ненадлежащим образом, это может сократить срок службы аккумуляторной батареи или привести к ее взорваннию.
- Убедитесь, что положительный контакт каждой аккумуляторной батареи должным образом накрыт крышкой.
- При установке аккумуляторной батареи и/или зарядного устройства, пожалуйста, убедитесь, что они соединены надлежащим образом. Если у вас возникли сомнения, пожалуйста, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом.
- Пожалуйста, убедитесь, что во время транспортировки аккумуляторной батареи ее контакты должным образом накрыты крышками во избежание короткого замыкания.

- Всегда держите аккумуляторную батарею в вертикальном положении.

9.1.2 Уровни электролита

⚠ **Если произошла утечка электролита из аккумуляторной батареи или вы заметили трещины в ее корпусе, пожалуйста, обратитесь к местному дилеру для замены аккумуляторной батареи.**

Чтобы обеспечить оптимальную работу аккумуляторной батареи, рекомендуется проверять уровень электролита в соответствии с положениями, приведенными выше в разделе 9.1.

Низкий уровень электролита

Уровень электролита слишком низок, если какая-либо часть пластин аккумуляторной батареи выступает над его поверхностью. Если электролит покрывает пластины аккумуляторной батареи неполностью, емкость аккумуляторной батареи снижается. Часть пластин, подверженная воздействию воздуха, может быть разрушена в течение нескольких дней, что негативно скажется на эксплуатационных характеристиках аккумуляторной батареи. Если верхний край пластин будет выступать над уровнем электролита не более чем на 1/2 дюйма (13 мм), аккумуляторную батарею можно вернуть в рабочее состояние путем добавления в нее дистиллированной воды, однако это несколько снизит максимальную емкость аккумуляторной батареи. Если у вас возникли вопросы относительно эксплуатационных характеристик или замены вашей аккумуляторной батареи, пожалуйста, обращайтесь к местному дилеру.

Рекомендуемый уровень электролита

Рекомендуется поддерживать уровень электролита примерно на 1/2 дюйма (13 мм) выше верхнего края пластин или примерно на 1/8 дюйма (3 мм) ниже заливных трубок, ведущих вниз от заливных отверстий. Если уровень электролита находится в пределах рекомендуемых значений, установите крышки заливных отверстий на место и повторите проверку уровня электролита через три месяца.

Максимальный уровень электролита

Максимальный уровень электролита, при котором возможна безопасная эксплуатация, – это такой уровень, при котором электролит едва касается заливных трубок, ведущих вниз от заливных отверстий. Если уровень электролита достигнет нижнего края заливной трубы, будет виден характерный мениск, по форме напоминающий глаз. Это будет указывать на то, что достигнут максимальный уровень электролита и дальнейшее его доливание не требуется.

9.2 Профилактическое обслуживание

В зависимости от применения генераторной установки требования к профилактическому техническому обслуживанию могут различаться.

Предупреждение:

⚠ **Интервалы технического обслуживания для двигателя могут оказаться меньше, чем указано в этом разделе. Обратитесь, пожалуйста, к местному дилеру для получения особых указаний относительно технического обслуживания Вашего двигателя**

⚠ **Следующая процедура должна выполняться только квалифицированным специалистом.**

⚠ **Операторы должны выполнять только предпусковые проверки, описанные в разделе 5 – «Описание системы управления».**

Ежедневно или при каждом пуске:

(Для резервных генераторных установок эти процедуры могут выполняться еженедельно.) Общий осмотр следует выполнять на ежедневной основе и перед пуском двигателя. Предпусковые проверки, описанные в разделе 5, должны производиться во время этого общего осмотра.

Каждые две недели:

(Для резервных генераторных установок, которые не работали.) Проведите регламентную проверку генераторной установки, запустив ее и дав поработать всего 5 минут.

Каждый месяц:

(Для резервных генераторных установок, которые не работали под нагрузкой.) Проведите регламентную проверку генераторной установки и проверку под нагрузкой, для чего запустите генераторную установку и дайте ей поработать не менее чем при 50% нагрузки в течение 1–2 часов.

Предупреждение:

⚠ **Не давайте дизельным двигателям долго работать на малых нагрузках.**

Каждые шесть месяцев или 500 часов работы:

Повторите ежедневные процедуры плюс следующее:

1. Проверьте все защитные устройства системы управления с помощью электрической имитации неисправностей.
2. Очистите все вентиляционные отверстия аккумулятора.
3. Затяните все соединения выпускной системы.
4. Затяните все электрические соединения.
5. Запустите двигатель и осмотрите панель приборов, чтобы убедиться, что все контрольно-измерительные приборы работают нормально.

9.3 Профилактическое обслуживание генератора переменного тока

Повседневное техническое обслуживание для генератора переменного тока не предусмотрено, однако имейте в виду следующие рекомендации:

- Периодически проверяйте состояние обмоток генератора переменного тока и проводите общую очистку.
- Периодически осматривайте кабельные соединения между генератором переменного тока и прерывателем цепи.
- Проконсультируйтесь с региональным дилером.

9.4 Профилактическое обслуживание двигателя

Обратитесь, пожалуйста, к местному дилеру для получения следующих особых требований относительно технического обслуживания:

- Ежедневные пусковые проверки
- Еженедельные проверки
- Графики сервисного обслуживания (должны составляться квалифицированным техническим специалистом)

9.5 Вывод из эксплуатации, демонтаж и утилизация

Проконсультируйтесь со своим местным дилером и обратитесь к местным нормам по поводу утилизации материалов генераторной установки

Большую часть железных, стальных и медных деталей с генераторной установки можно сдать компаниям, специализирующимся на повторной переработке лома металлов

Некоторые компоненты, такие как электрические кабели, электронные детали и пластиковые материалы, требуют специальной обработки. Проконсультируйтесь со специализированной компанией по поводу удаления следующих элементов:

ПРИМЕЧАНИЯ